	保証書
グリル付け	ブルトインコンロ
品名 型式の呼び	RNBH3FW6GSL RNBH3FW6GSR RNBH3FW6WSL RNBH3FW6WSR RNBH3FW6CSL RNBH3FW6CSR RS31W2OKD-L RS31W2OKD-R
品名 型式の呼び	RNBHOFWGPSL RNBHOFWGPSR RNBHOFWGRSL RNBHOFWGRSR RNBHOFWGMSL RNBHOFWGMSR RS31W2OKD-L RS31W2OKD-R RS31W2OKD-R RS31W2OKD-R RS31W2OKD-R RS31W2OKD-R
品名 型式の呼び	RNBHOF-W6DSL RN-BHOF-W6DSR RN-BHOF-W6WSL RN-BHOF-W6WSL RN-BHOF-W6WSR RS-31W2OKD-L RS-31W2OKD-R R
	お買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、 てご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。付属品は対象外です。なお、下記部品については以下の年数を保証いたします。
- 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出 張修理いたします。
- サービス員がお伺いした時に保証書をご提示ください。
- リーに人長がの同じいのた時に休祉書とことがいたという。 (経動期間のためいても、次の場合は有情修理といかします。 (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合 (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合

 - 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます)
 - お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または
 - ご使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象 強い腐食性の空気環境に起因する不具合

 - スペース 大、猫、ねすみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による
 - (9) 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合 (10) 本保証書を紛失された場合
- 5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス へお問い合わせください。



東京都港区海岸 1 丁目 5 番 20 号

T 105-8527

名古屋市中川区福住町2番26号

■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成	年	月	B		
販 売 店 名						扱
住 所						者
電話番号						ED

■修理記録

然知笑说[0]是话话说笑话!随便话!到长过!刘胜我!说到美国的美国的联节!到我我是到人的

この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シートに記録します。

- 1. この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存してください。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法 律上の権利を制限するものではありません。


TOKYO GAS


TOKYO GAS 家庭用

取扱説明書

保証書付

システムキッチン用くビルトインコンロ>





このたびは、両面焼グリル付ガスビルトイン コンロをお買い上げいただきまして、まことに ありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読み ただき、安全に正しくお使いください。
- ◆この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使
- いかたをされますと著しく寿命が短くなります。 ●この機器は国内専用です。海外では使用でき
- ません ●この取扱説明書の他に設置説明書があります。 機器の移設、取り替え、修理の際に必要とな りますので、取扱説明書とともに大切に保管
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの 販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合 わせください。

炊飯機能でより上手に炊飯できるように、 別売で炊飯専用鍋があります。



品 名	機器コード
RN-BH3F-W6GSL	11-080-02-02018
RN-BH3F-W6GSR	11-080-02-02019
RN-BH3F-W6WSL	11-080-02-02020
RN-BH3F-W6WSR	11-080-02-02021
RN-BH3F-W6CSL	11-080-02-02022
RN-BH3F-W6CSR	11-080-02-02023
RN-BH3F-W6PSL	11-080-02-02024
RN-BH3F-W6PSR	11-080-02-02025
RN-BH3F-W6RSL	11-080-02-02026
RN-BH3F-W6RSR	11-080-02-02027
RN-BH3F-W6MSL	11-080-02-02028
RN-BH3F-W6MSR	11-080-02-02029
RN-BH3F-W6DSL	11-080-02-02030
RN-BH3F-W6DSR	11-080-02-02031
RN-BH3F1-W6WSL	11-080-02-02060
RN-BH3F1-W6WSR	11-080-02-02061
RN-BH3F2-W6WSL	11-080-02-02062
RN-BH3F2-W6WSR	11-080-02-02063



- 火が小さくなった Si センサーコンロの
- 火が消えた
- 火がつかない





JS0040-034 (00) 06000005218280

安全機能がはたらい

ています

罡 RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> ₽ RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R> -BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018 110800202062 110800202063 110800202028 110800202029 10800202061 10800202060 10800202031 10800202030 10800202027

及 烖

꺮

敗


扱説明書

なるほど》安心 Si センサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、 安心便利機能を充実させた新しいコンロです。

万一の消し忘れや天ぷら油の過熱を未然に防止 鍋底が高温になると、自動的に弱火になる安全設計 煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

🧎 温度センサーのはたらき



①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②高温炒めモード設定時

高温妙めモードは温度センサーがまったくは たらかなくなる機能ではなく、①通常時より も高い温度まで調理できる機能です。 高温妙めモードを使用した場合でも、鍋の異

高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常協議を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高速炒めモードに設定してから、最長 60分(最初に自動で弱火になってから約30分)で、自動で火を消します。

高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能 や天ぷら油過熱防止機能は、はたらきません。



nIn

お問い合わせの多い項目です

- 11 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする
 - Si センサーコンロの安全機能が はたらいています。
- 2 高温炒めモードに 設定したのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする
 - すべての安全機能が解除された わけではありません。
- 日 操作ボタンを押しても 点火しなかったり、 使用中に火が消えたりする
 - ●もしかして乾電池?

詳しくはは 57ページ

もくじ

知っておいていただきたいこと ………

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)……

安全機能

毎	日の使いかた	
	基本の操作 21	
	揚げものをする	
コン	コンロタイマーを使う 25	
6	炒めもの・いりものをする 27	
	お湯をわかす	
	ごはん・おかゆを炊く 31	
	グリルの取り扱いと準備 35	
グ	グリル焼網で調理 (手動) 37	
رز	グリル焼網で調理 (自動) 39	
ル	グリルプレートで調理 (自動) 41	
	グリルプレートで調理 (タイマー時定) 45	1

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具 47
部品の取り付けと取りはずし 49
お手入れのしかた (コンロ)
お手入れのしかた (グリル)
乾電池を交換する 55
よくあるご質問 (Q&A) ······· 57
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら 65
別売品のご紹介
長期間使用しない場合/仕様 70
アフターサービス/廃棄するときは 71
保証書

0

焼網

■焼網は使用しない トッププレートに変

トッププレートに落ち た油などが発火した り、機器の異常過熱の おそれがあります。

2

10800202060

10800202030 10800202031

01

110800202028

10800202027

取扱説明

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>


RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>

110800202018 110800202019 110800202020 110800202021 110800202022 110800202023 110800202023 110800202024 110800202024

110800202063

10800202061 10800202062



砹 삜 出 RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W2OKD-R> RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6DSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018 110800202063 110800202028 110800202029 110800202027 10800202062 10800202061 10800202060 10800202031 10800202030 01

母

便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

便利機能で楽 く調理

コンロを使	揚げものをするとき Ewr 23ページ	温度設定モード 温度 設定		焼きギョーザ お好み焼き にも使えます
口を使うとき	煮ものをするとき E家 25ページ	コンロタイマーモード	A P	ゆでたまご にも便利
	炒めもの、いりもの、 あぶりものをするとき 『変 27ページ	高温炒めモード 高温 炒め		ぎんなん ごまを いるときにも
	お湯をわかすとき □ 29 ページ	湯わかしモード		コーヒー 紅茶の 湯わかしに…
	ごはん・おかゆを 炊くとき ③ 33ページ	炊飯モード	S	雑穀米 麦ごはんも 炊けます
グリルを使	グリル焼網で 調理するとき (39ページ	魚オートメニューモード オー ト		魚を焼くときに
ルを使うとき	グリルプレートで 調理するとき にず 41、43、45ページ	グリルプレートモード グリル ブレート		魚、トーストを 焼くときに

(及ずお行りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、 財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のよう に説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解し てから本文をお読みください。



.の表示を無視して誤った取扱 \をすると、人が死亡、重傷を 負う危険、または火災の危険が 差し迫って生じることが想定さ れる内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱 いをすると、人が死亡、重傷を 負う可能性、または火災の可能 性が想定される内容を示してい



この表示を無視して誤った取扱 いをすると、人が軽傷を負う可 能性や物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があり ます。



冷めた料理の

あたため直しに

この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です












この絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行してい ただきたい「強制」内容です

Δ 危険

ガス漏れに気づいたら



■電気器具(換気扇など)の スイッチの入/切をしない

■電源プラグの抜き差しをし ない

■周辺で電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を



■すぐに使用を中止する ①操作ボタンを押して、火を消す ②ガス栓(ねじガス栓)を閉める ③窓や戸を開けガスを外へ出す。 ④外に出て、もよりのガス事 業者(東京ガス)に連絡する。





トッププレートについて ■衝撃を加えない

■上にのらない

トッププレートにひびが入った り、欠けたりすると、けがなど の思わぬ事故の原因になりま す。万一破損した場合は絶対に 触らず、すぐにお買い上げの販 売店、またはもよりの東京ガス にご相談ください。

安全上のず ご注意 (必ず お守り ください)

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>

110800202026 110800202025 110800202024

110800202063 10800202062 10800202061

6

RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L>

及 砹 쀤 罡

RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>

9

安全上のプ

J注意

(使用編

使用中は





- ◆調理中のものが異常调熱し 火災の原因になります。特に 揚げものをしているときは注
- ●グリルを消し忘れると、調理 中のものに火がつくことがあ りますので注意してください。
- 調理物(魚など)の種類によっ ては、グリル過熱防止セン サーやグリル消し忘れ消火機 能が作動する前に、発火する おそれがあります.
- 電話や来客の場合は、必ず火 を消してください。



使用時や使用後は

■点火・消火を確認する

■ガス栓(ねじガス栓)を 閉める

消し忘れによる火災の原因にな ります。特にグリルは消し忘れ をしやすいので、必ず火が消え たことを確認してください。

異常時は



■操作ボタンを押して、火を 消し、ガス栓(ねじガス栓) を閉める

地震、火災、異常な燃焼・臭気・ 異常音を感じたときは、すぐに 使用を中止してください。 □ 57 ~ 68 ページを確認し 必要に応じてお買い上げの販売 店、またはもよりの東京ガスに ご連絡ください。

使用してはいけないもの

■コンロをおおう ような大きな鉄 板や鍋



■アルミはく製しる受け、 省エネごとくなどの補助具 -酸化炭素中毒や機器の異常過 熱のおそれがあります。



アルミはく製しる受け 省エネごとく

■焼網

プレートに落ち た油などが発火した り、機器の異常過熱 のおそれがあります。



近くに置いてはいけないもの



- カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいもの
- 火災の原因になります。
- ◆スプレー・ガソリン・ベンジンなど

■燃えやすいもの

火災の原因になります.

- ◆ 機器の上方に調味料ラックなど
- ◆ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など

■温度センサーは絶対に取り はずさない

火災の原因になります。



■コンロ使用中は身体や衣服 が炎に近づかないように 注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそ れがあります。

また、温度センサーがはたらい て炎が自動的に大きくなった り、風で炎があおられて鍋底か らあふれ、衣服に移ることがあ りますので、注意してください

揚げもの調理をするときは ■高温炒めモードで揚げもの



調理をしない 調理油の温度が高くなり、発火

するおそれがあります。

■冷凍食材を鍋の底面中央に 密着させた状態で揚げもの をしない

鍋の底面中央(温度センサーの 接触位置) に冷凍食材が密着し た状態で揚げもの調理をする と、温度センサーが鍋底の温度 を正しく検知しないため、発火 するおそれがあります。



冷凍食材を鍋の底面中央(温度セン サーの接触位置)に密着させない

■複数回使った調理油で 揚げものをしない

発火が起こりやすくなる場合が あります。何回も使用して茶褐 色に変色した調理油、にごった 調理油、揚げカスなどが沈んだ まま残っている調理油は使用し ないでください。

■揚げ過ぎない

長時間揚げ過ぎると油が飛び散 り、発火や、やけどのおそれが あります。豆腐などの水分の多 いものや、衣つきのコロッケな どの破裂しやすいものなどは、 特に注意してください。

■揚げものは食材全体がつか るまで調理油(必ず 200ml 以上)を入れて行う 調理油の量が少なかったり

滅ってきたりすると、発火す るおそれがあります。 特にフライバンなどの底が広い 鍋で揚げものをする際は、食材 全体が調理油につかっていない と、発火するおそれがあります。

__ 調理油 __ 食材 食材全体がつかるまで



■調理油の廃油凝固剤使用時 に油を加熱するときは、 絶対に機器から離れない

廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加 熱し過ぎると、発火するおそれ があります。廃油凝固剤の分量 を守り、調理油の温度が上がり 過ぎないように注意し、溶けた らすぐに消火してください。

■排気口にふきんやものをのせ たり、排気口をアルミはくな どでふさがない ■排気口のまわりにものを置か

ない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や

火災、機器焼損の原因になります。

グリルは



■グリル皿にグリル石やグリル シート、アルミはくなどを使 用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒 や、機器損傷の原因になります。

■脂が多く出る調理時は グリル皿、グリル焼網に アルミはくを敷かない アルミはくの上に脂がたまり

ります。 ■グリルとびらに魚などを はさみこまない

魚などが燃えたり、ワークトッフ を焦がしたり、機器の上部が過熱 され、やけどのおそれがあります。

過熱され、発火するおそれがあ

■グリル庫内に食品くずや ふきんなどがないことを 確認する

> ■グリル皿やグリルプレート、 下火カバーなどにたまった 脂、グリル焼網やグリルフ レートについた皮や食材は、 ご使用のつど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃え て 発火や火災・やけどのお それがあります。

ġ J注意 伊

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L> -BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> -BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L> KN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6MSR<Pc34W7 RN-BH3F-RN-BH3F2-W6WSR<RS3 RN-BH3F2 RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> -W6DSL<RS31W20KD-L> -W6WSL<RS31W20KD-L> 1W20KD-R> 110800202023 110800202024 110800202026 110800202019 10800202025 10800202021 0800202022

贤 烖 꺮 罡

9

10800202031 10800202030

110800202062 110800202063

10800202061

0800202060

10800202018

10800202027

110800202028 110800202029

 \blacksquare

9

2.0

▲注意

使用中、使用直後は



■操作ボタン・操作部・つまみ・ グリルとびら取っ手以外は 触らない

やけどのおそれがあります。

- グリルのみ使用している場合 でも、グリルバーナーの炎や 排気の熱により、トップフ レートが熱くなります。
- ◆ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリル を使用していなくてもオーフ ンを使用すると、トッ レートや排気口カバーが熱く なります。
- ◆ 1 カ所のみコンロを使っている 場合でも、使っていないコン ロ側のトッププレートも熱伝 導で熱くなることがあります。



■点火するときや使用中は バーナー付近に顔を近づ けたり、グリルとびらを 開けてのぞき込まない 炎や熱で顔をやけどするおそれ があります。



■操作部やグリルとびらに 強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がると けがや機器損傷、誤作動の原因 になります。

■操作部に水や洗剤を直接 かけない

誤作動の原因になります。



■点火しない場合は、 操作ボタンを押して消火の 状態に戻し、周囲のガスがな くなってから再度点火する すぐに点火操作をすると周囲の ガスに引火して、衣服に燃え 移ったり、やけどのおそれがあ ります。

使用中は



衣類の乾燥や練炭の火起こしな どをすると、火災や機器焼損の 原因になります.

■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当 たると安全機能が正しくはたら かず、機器損傷や誤作動の原因 になります。



■幼いお子様だけで触らせない やけどやけがなど思わぬ事故の 原因になります。



■温度センサーに 強いショックや力を 加えたり、傷をつけない

変形や傾きにより温度センサ が正しくはたらかなくなり、調理 油が発火するおそれがあります。





■使用中は必ず換気扇を 回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼に よる一酸化炭素中毒のおそれが あります。

下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。 ・屋内設置 (密閉式は除く) の

給湯器を使用している場合 ・屋内設置でふろがまを使用し


ている場合 換気扇を回すと、排気が逆流し て一酸化炭素中毒のおそれがあ ります。



■やかんや鍋などの大きさに 合わせて火力を調節する

火力が強いと取っ手が焼損した り、手を触れるとやけどのおそ れがあります。

使用する鍋などについて




などの空焼きをする調理具は 使用しない 異常過熱は よる機器損



■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・ 丸い底・滑りやすい底の鍋は 不安定な状態で使用しない

それがあります。鍋の取っ手はご とくのツメと同じ向きに置いて機 器手前にはみ出さないようにし 中華鍋などの丸底鍋は取っ手を 持って調理するなど、安定した 状態で使用してください。






軽い鍋や取っ手が重い片手鍋 は、温度センサーによって押 し上げられて倒れ、やけどの おそれがあります。調理中に ふたを取ったり、水分の蒸発 などで軽くなっても鍋が傾く ことがありますので 取っ手 を持って安定した状態で使用 してください。 0



長時間の使用は避け、中火 以下の火力で使用する 異常過熱による機器損傷の原 因になります。

■陶器製鍋を使用する場合は、

■使用中、使用直後はグリル





0

■排気口に手や顔などを 近づけない

■排気口に鍋の取っ手を 向けない

- ◆ 高温の排気が出て、やけどの おそれがあります。
- 鍋の取っ手が過熱され、取っ 手を焼損する原因になります。

安全上のず J注意

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-L> RN-BH3F-RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F2 RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> -W6WSL<RS31W20KD-L>

及 烖 꺮 罡

RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> -W6DSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F

-W6RSR<RS31W20KD-R>

10800202018

10800202027

110800202019 10800202021 0800202022

110800202023 10800202031 0800202060

110800202028 110800202029 10800202030

10

110800202062 110800202063

10800202061

110800202026 110800202025 110800202024

9

 \sim

グリルは



安全上のプ

)注意

(使用編)

■魚などの調理物を取り出すと きなどは、グリルとびらや ガラスに手や腕を触れない

やけどのおそれがあります。 グリルとびらは止まるところま で引き出してください。



■グリルとびらを開けたまま 使用しない

グリルとびらを開けたまま使用 したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、ワークトップを焦が したり、機器の上部が過熱され、 やけどのおそれがあります。




■魚などの調理物を焼き過ぎない 魚などの調理物に火がつき火災 の原因になります。

グリル庫内で魚などが燃えたり、 たまった脂に引火した場合は、 ① 操作ボタンを押してグリ ルの火を消す。

- ② 調理物の炎が消え、グリ ル庫内が冷めるまでグリ ルとびらを開けない。
- ③ 消火後、点検を依頼する。 ■下火カバーの上にグリル皿
- グリル焼網・グリルプレート を置いて使用しない 魚などの調理物から出た脂が過 熱され、発火するおそれがあり



0



この機器は、グリル皿・グリル プレートに水を入れる必要がな いタイプです。 水が高温になり、こぼすとやけ



■とり肉などの脂の多い食材 を焼くときは注意する 焼き具合を見ながら、火力

なります。

あります。

- を調節してください。 ◆脂に引火して、排気□から 炎が出る場合があります。 やけどや火災などの原因に
- ■異なる食材(焼き上げの早 い食材、遅い食材)を同時 に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれが
- ■グリルとびらはゆっくり 水平に出し入れし、 ていねいに持ち運ぶ
- プリルとびらを持ち上げた まま引き出すと、途中で止 まらず落下し、やけどや損 傷のおそれがあります。
- ロデ35ページ ◆グリル皿・グリルプレート にたまった高温の脂をこぼ すと、やけどのおそれがあ ります。
- ■グリル焼網・グリル皿・ グリルプレートは 冷めてから取りはずす

使用中 使用直後は高温にな り、やけどのおそれがあります。 また、グリル皿受けも高温の ため触わると やけどのおそ れがあります。

グリルプレートを使うときは` ■コンロ上で使用しない



グリルプレートの損傷・機器故 障の原因になります。 グリル専用ですので、コンロで 使用しないでください。



■グリルプレートモード以外で は使用しない グリルプレート表面の塗装を傷

める原因になります。 ■グリル焼網の上に重ねて使用

しない

機器損傷や火災などの原因にな ります。また、調理がうまくで きなかったり、グリル焼網やグ リルプレートの塗装を傷める原 因になります。




■グリルプレートを取りはず す場合は、たまった脂など をキッチンペーパーなどで 必ずふき取る

グリルプレートにたまった脂 をこぼすと、やけどのおそれ があります。



機器の点検・お手入れ・ まわりのお掃除の際は



■ガス栓(ねじガス栓)を閉める 誤って点火した場合、やけどの おそれがあります。

■操作ボタンをロックする ⑤ 22 ページ 不用意な点火を防ぎます。

■必ず手袋をする 手袋をしないとけがのおそれが あります。

■バーナーキャップに 煮こぼれがかかったときは、 必ずお手入れする

■バーナーキャップを水洗いし たときは、水気を十分ふき取 ってから取り付ける

炎□がぬれたまま使用すると 点火しなかったり、異常燃焼の 原因になります。



■温度センサーのお手入れは、 汚れたらそのつど行い、上下に スムーズに動くことを確認する ●動きが悪いと鍋などが傾き

お湯などがこぼれ、やけどの おそれがあります。 スムーズに動かない場合は 必ず点検・修理を依頼してく



安全 すず J注意

12

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-L> RN-BH3F-RN-BH3F2-W6WSR<RS3 RN-BH3F2 RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> -W6DSL<RS31W20KD-L> -W6WSL<RS31W20KD-L> 1W20KD-R> 110800202023 110800202024 110800202025

贤 烖 꺮 罡

9

11

10800202061

 \blacksquare

 ∞

安全上のプ)注意 (使用編)

お願い

機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ◆コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、炎が見えにくいので、消し忘れに注意して
- ガス栓(ねじガス栓)を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- 使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してくだ
- ◆トッププレートの上や近くで、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わない でください。磁力線により機器が故障する原因になります。
- ◆ワークトップ下面 (パッキンなどを含む) と、本体上面との すき間を化粧板などでふさがないでください。このすき間は、 燃焼に必要な空気を取り入れています。ふさぐと不完全燃焼 の原因になります。



ふさがなし

0

コンロのご使用は

- 調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- ・強火で長時間使用するとかとかん。 ・強火で長時間使用すると、動か十一日一など、動の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。ごとくがくっつ いた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどしてごとくをはずしてください。 くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあり、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。 煮こぼれに注意し、火力を調節してください。
- 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- ◆熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

突沸現象について

ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めた りするときは、突沸に注意してください。



突沸現象とは? ------

突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温 めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。 この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、や けどやけが、機器損傷のおそれがあります。

- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- ●熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●鍋の大きさにあった火力で加熱してください。




■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない


◆一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。 ◆専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替え の際には必ずお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください

■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)が一致しているこ とを確認する

- ◆供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸 化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因にな りますので、使用しないでください。
- ◆銘板は機器内左後方側面と前面の下部飾り(左)を開けた操作部(左)正面に貼っ てあります。供給ガスの種類がわからない場合は、お買い上げの販売店、また はもよりの東京ガスにお問い合わせください
- 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してく ださい。







全 す ご注意 設 編 RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> 110800202026 110800202025 110800202024

贤 烖 꺮 罡

RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202018

10800202027

9

14

110800202062 110800202063

10800202061

安全上のプ

ご注意

(設置編)

■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因 になります。

以下の場合は、 必ず別売の防熱板を取り付けてください。

●可燃性の壁(ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む)との距離を下図 のようにとれない場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。



知っておいていただきたいこと

温度センサーについて


◆温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください

Λ 🧱

■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは、使用しない

◆温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損 の原因になります.

◆中華鍋用補助ごと を使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。



油の温度が上がりやすく、発火する

油調理はしない

おそれがあります。

鍋と材料 底が丸い の重量が ステンレス 中華鍋用 300g未満 中華網 補助ごと 土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での

土鍋

知

っておいていただ

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

10800202062 10800202061

底が浅く広い鍋

お使いできる鍋

耐熱ガラス容器

○:適しています X:適していません(温度を正しく検知できません。)

	鍋の種類	●油調理 (油の量 200ml 以上) ●炒めもの調理	●その他の調理
鍋	材質:アルミ、銅、鉄、ホーロー	0	0
Y	材質:ステンレス 厚手:2.5mm以	ь О	0
	薄手: 2.5mm未	満 X	0
P華鍋 フライパン	材質:アルミ、銅、鉄	0	0
	材質: ステンレス (底が平らなもの) 厚手: 2.5mm以	<u> </u>	0
	薄手: 2.5mm未	満 X	0
無水鍋 多層鍋	*	0	0
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++	- ×	(火が消える場合があります)

※「温度設定モード」、「湯わかしモード」、「炊飯モード」で調理する場合は、各モードに適した 鍋を使用してください。

中華鍋を使うときは

中華網を収えるは ◆網なり子を持って調理してください。 ◆網底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。 ◆中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

01

10800202060

10800202031 10800202030

110800202028 110800202029

10800202027

母 砹 滤 罡

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L>

15

お願い。

天ぷら油過熱防止機能

(強火力パーナー) (標準パーナー) (川パーナー

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇 が続くと、自動で火を消します。

ただし、後コンロは自動で火力を調節せず、調理油が過熱さ れると、自動で火を消します。



▓炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置

安全機能

(強火力パーナー) (標準パーナー) (リンパーナー

グリル

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



■ 万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能

(強火力パーナー) (標準パーナー) (カリパーナー

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火を消します。 コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。 👣 19ページ ※コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。



グリル消し忘れ消火機能

グリル

点火するとタイマーが作動します。 最長 15 分で自動で火を消します。 🖼 37ページ



煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

焦げつき消火機能

(強火力パーナー) (標準パーナー)

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。 鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なり





グリル

▓誤ってボタンが押されるのを防止

点火ロック

(強火力パーナー) (標準パーナー) (リバーナー)

幼いお子様のいたずらや不注意からの点火を防ぎます。 🖙 22ページ

▓点火時の炎あふれを防止

中火点火機能

(強火力パーナー) (標準パーナー)

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。 🖙 21ページ

グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に 高くなった場合に自動で火を消します。



安全

能

▓ 万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 (強火カパーナー) (標準パーナー) (小パーナー)

使用中は、ブザーは鳴りません。

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1 分ごとにブザーが「ピピッ」と 5 回鳴って、お知らせします。 乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のパーナーを

鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

高温自動温度調節機能

(強火力パーナー) (標準パーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをし たときに強火・弱火と自動で火力調節し、鍋の異常過熱を防止します。 この状態が約30分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに 上昇した場合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザー が「ピピッ」と1回鳴って、お知らせします。調理に支障があるときは、 高温炒めモード(強火力パーナー)をお使いください。「多 27ページ



烖 쀤 罡 RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-L> RN-BH3F-RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F -W6DSL<RS31W20KD-L> -W6RSR<RS31W20KD-R> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202020 110800202019 10800202021 10800202022 10800202018 110800202028 110800202029 110800202062 110800202063 10800202060 10800202061 10800202031 10800202030 10800202027

贤

17

18

設定の変更 (カスタマイズ機能)


以下の機能の設定を変更することができます

	表示部	機能	内容	設定項目
*	01	消し忘れ消火時間	コンロ消し忘れ消火機能の時間を変更す ることができます。	30~90(分)(10分刻み) : 2時間(初期設定)
	02	薄わかしお知らせ 時間	沸とうのお知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、1~5の5段階にお知らせのタイミングを設定できます。	
	20 A 20 A 20 A	ごはん炊き上げ 調整	ごはんモードでの少量炊飯で、ごはんへ の着色(焦げ)が気になる場合や炊き不 足を感じる場合、ごはんの炊き加減を 3 段階で設定できます。	1:弱め 2:標準(初期設定) 3:強め
	급	ブザー機能	安全機能や便利機能がはたらき、弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーで「ピピピッ」と鳴ってお知らせする機能です。ブザー音でのお知らせをするかしないかの設定ができます。	(初期設定)
	e de la companya de l	オールリセット	カスタマイズしたすべての設定を初期設 定に戻します。	「 88 」が表示されるまで、 グリルタイマーセット スイッチ [+] を3秒間 押し続ける。
	06	最新エラー層型	最新のエラーを確認できます。	グリルタイマー表示部に 検出箇所とエラー数字を 交互に点滅表示 -1:標準パーナー -2: 小パーナー -3: 強火力パーナー -5: グリル : エラーコードなし

※すべてのコンロバーナーが同時に設定が変更されます。コンロごとには設定できません。

●自分好みにカスタマイズし、便利に使いやすくできます。

ごとくの中央に水を入れた鍋などを置く



نیت ▲ 点火ロックが解除されているか、確認する。

「不用意な点火を防ぐには(点火ロック)」 □ 22 ページをご覧ください。

※図は左コンロが強火力パーナーの 機器で説明しています。


設定のしかた

⑦ 標準パーナーを点火する 標準パーナーの操作ボタンを押す。



2 点火後 10 秒以内にグリルタイマー セットスイッチ[+]と[-]を同時 に押す

ブザーが鳴るまで3秒以上押す。 標準パーナーのコンロタイマー表示部に 「**0 I**」、グリルタイマー表示部に「**--**」が 表示されます。 標準パーナーの火が消えます。



設定変更する機能を選ぶ

(allaha)

20 <u>+</u>


05 0高たた 0焼き魚 0トースト

焼き マナブル

グリル 00


(カスタマ 標準パーナーのコンロタイマ イッチ [+/-] を押す。 [+] スイッチ…02、03、04…と表示部 の数が増えます。 [一] スイッチ…**06、05、04**…と表示部 の数が減ります。

O



② 設定項目を変更する

グリルタイマーセットスイッチ[+ / -] を押す。 各設定項目は左のページの表を参照してく



● 各種設定の変更を完了するとき 標準バーナーの操作ボタンを押して、消 火の状態にする。

砹 쀤 罡 RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018 110800202062 110800202063 110800202028 110800202029 110800202060 10800202061 10800202030 10800202027 10800202031

母

20

各種設定の変更

19

各種設定の変更

(カスタマイズ機能)




基本の操作(コンロの使いかた)



- ◆パネルや操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、 で使用前にはがしてください。
- ◆グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り 除いてください。

ごとくの中央に鍋などを置く





※図は左コンロが強火力 バーナーの機器で説明し ています。 ▲ 点火ロックが解除されているか、確認する。 「不用意な点火を防ぐには(点火ロック)」は 右記をご覧ください。

1 点火する

操作ボタンを押す。


本の操作

口の使いかた)



2 火力を調節する

火力調節つまみをスライドさせる。



お願い。

◆火力は鍋などの径に応じて、鍋底から 炎があふれない程度に調節してくださ い。

(お知らせ)

◆点火のとき、火力調節つまみは小パーナーは「強火」の位置に、強火力パーナー・標準パーナーは中央の位置に移動します。 (中火点火機能) 「多718ページ

(お知らせ)


●火力調節つまみを速く操作すると、火 が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合 があります。


ワンポイント

不用意な点火を防ぐには(点火ロック)

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作ポタンをロックすることができます。 点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除/ロック ができます。 ※点火の状態では、ロックすることはできません。


必ず操作ボタンが消火の状態になっていることを確認してください。





3 火を消す

操作ボタンを押す。



)ガス栓 (ねじガス栓) を **閉める**

| 調理が終わったら、ガス栓(ねじガス栓)を | 右に回し、閉める。



炒めもの、いりもの、あぶりものを

するときは 高温炒めモードで調理してください。 Lag 27 ページ

揚げものをするときは

温度設定モードで調理してください。

お願い

◆必ず火が消えたことを確認してくださ

22

基本

 $\widehat{\exists}$

91

10800202060

10800202030 10800202031 110800202028

10800202027

10800202029

取扱説明

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>


RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>

110800202018 110800202019 110800202020 110800202020 110800202022 110800202022 110800202023 110800202024 110800202024

110800202063

10800202061 10800202062




トダウンを始めます。

があふれない程度に調節してください。

23

(温度設定モード) 「強火力バーナー」 「標準バーナー」



3 調理をはじめる

お願い。。

◆調理中は、機器から離れないでください。調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。

◆調理中に火が消えた場合は、設定温度 が取り消されます。再度、操作♪から 行ってください。

お知らせ)

◆設定温度は、調理中でも変更できます。 ◆調理中は、自動で強火・弱火を繰り返 して、設定温度を保ちます。



◆弱火から火力が自動で強くなるときに、 ブザーが「ピピピッ」となってお知らせします。

4 火を消す

操作ボタンを押す。



お願い

◆必ず火が消えたことを確認してくださ い

9

10800202060

10800202030 10800202031 110800202028

10800202027

取扱説明

RN-BH3F-W6CSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W2OKD-L>


RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>

110800202018 110800202019 110800202020 110800202021 110800202022 110800202023 110800202023 110800202024 110800202024

110800202063

10800202061 10800202062 RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W2OKD-R>



炒め

もの


りり

ものをする



炒めもの・いりものをする


炒めもの、いりもの、あぶりものなどで急に火が小さくなったり、消えてしまう場合に使用 します。 「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

強火力バーナーを点火し、 火力を調節する

火力調節つまみをスライドさせる。



2 高温炒めを設定する

高温炒めスイッチを3秒以上押す。 ンプが点滅から点灯に変わり、



お願い。

火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎 があふれない程度に調節してください。

お知らせ

- ◆取り消すときは、もう一度高温炒めス イッチを押します。
- サ火が消えると、高温炒めモードは取り 消されます。

(高温炒めモード) [強火力バーナー]

◇温度センサーのはたらき ①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものや いりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の 空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調 節したり、自動で火を消したりします。

②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくは 100 たらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。高温炒 めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱 を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり

自動で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから、最長 60 分(最初に自動 で弱火になってから約30分)で、自動で火を消します。ただし、コンロタイマーの設定時間またはコンロ消し忘れ消火機能の設定時間になった場合は、自動で火を消します。 高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぶら油過熱防止機能は、はたらきません。

300

3 調理をはじめる

お願い。

加熱したフライパンなどに少量の調理 油しか入れない場合は、油の温度が急 激に上がり、発火のおそれがあります ので、注意してください。

(お知らせ)

弱火から火力が自動で強くなるときに、 プザーが「ピピピッ」となってお知らせ します。

❷ 火を消す

操作ボタンを押す。



約370℃で自然に油から発火

天ぷら油過熱防止機能

焦げつき消火機能

時間

②高温炒めモード設定時

§ &

天ぷら満温

①通常時

お願い

●必ず火が消えたことを確認してくださ

∧ 鹽

■高温炒めモードで揚げもの 調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火 するおそれがあります。

■焼網は使用しない ププレートに落ち

た油などが発火した り、機器の異常過熱の おそれがあります。

∧ 津 蕪

■あぶり調理をする場合は、温度センサーの真上は避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を 正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁 の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。

炒め

いりものを

0

28

焼網

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>

110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202028 110800202029

10800202027

RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

贤 砹 꺮 罡

RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W2OKD-R>



お湯をわかす

お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。

適した鍋

底の平らな鍋、無水鍋、多層鍋、やかん 材質:アルミ、銅、鉄、ホーロー、 ステンレス


適した水の量

500ml 〜 3L やかんや鍋の大きさに応じた水の量 (最大容量の 6 〜 7 割) にする。 (ふきこぼれ防止)

土鍋、耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用する と、温度を正しく検知できません。

※図は左コンロが強火力パーナーの機器で説明しています。

火力調節つまみをスライドさせる。



2 湯わかしを設定する

ごとくの中央に鍋またはやかんを置く

0

00 0800 9 0180 024/v 26 0160 034/v

ø

00

湯わかし/炊飯スイッチを1回押す。



沸とうすると、ブザーでお知ら 自動で火が消えます。




◆火力はやかんや鍋などの径に応じて、鍋 底から炎があふれない程度に調節して ください。 お知5せ●取り消すときは、もう一度湯わかし スイッチを押します。

◆コンロタイマーモードを使って、沸とう後の保温時間を1~90分の間で設定できます。に多 25ページ 最初は「**5**」(5分)が表示されます。

(湯わかしモード) [標準バーナー

ワンポイント

・沸とう後、コンロタイマーをはたらかせることができます。(湯わかしモード) 活用法(コンロタイマー時間は、材料の量などにより調節してください。)



3 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



お願い

- ◆やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。やけどに注意してください。
- ・ はいからします。 やけどに注意してください。 ・ 温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。

無人して沸とうするまで

- ・ふたを開け閉めしない
- ・水をかき混ぜない
- やかんや鍋を動かさない
- 水を追加しない・具を入れない
- 火力を変えない

お知らせ)

- ◆沸とうのお知らせが早く感じたり、遅く感じたりする場合、カスタマイズ機能で湯わかしお知らせ時間を5段階で変更することができます。☞19ページ
- ◆以下の場合は、100℃になる前に沸と うしたと判断される場合があります。 ・一度わかしたお湯(約70℃以上)を 再び湯わかしモードでわかしたとき
- やかんや鍋などの底が汚れていたり、 さびていたりするとき

(お知らせ)

◆操作ボタンを消火の状態に戻すまで、 湯わかしランプは点滅します。

30

お湯を

9

10800202060

10800202030 10800202031 110800202028

10800202027

取扱説明

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>

110800202018 110800202019 110800202020 110800202021 110800202022 110800202023 110800202023 110800202024 110800202024

110800202063

10800202061 10800202062

29

お湯を

わか



ごはん・おかゆを炊く

炊飯モードに適した鍋

おいしく炊くために、炊飯モードに 適した鍋を選びましょう。

※炊飯専用かま、炊飯専用鍋も別売 しています。



炊飯鍋の選びかた

鍋6)種類		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用 かま	RTR-03E		0	0	白米3合、全がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
別売の炊飯専用 鍋	RTR- 300D1		0	0	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
	RTR- 500D		0	0	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミの鍋			*O	*O	薄手(2mm以下)の場合、焦げつきや すくなります。
ホーロー、ステン	レスの鍋		*O	*o	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレスの鍋 の場合、焦げつきやすくなります。
市販の土鍋	(×	*O	おかゆ以外は炊けません。
ガラス鍋・圧力鍋 多層鍋	•	-	×	×	うまく炊けないので使用しないでくだ さい。

○ : 適しています : 適していません(温度を正しく検知できません。)

※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく 炊けない場合があります。 このような場合は、別売の炊飯専用かま、炊飯専用鍋を使用してください。

1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合
全がゆ	0.25~1合
七分がゆ	0.25~0.5合

おいしく炊くコツ

お米は正確にはかる

180mlの計量カップを使うと便利です。



すり切り 1 杯で、

(炊飯モード)【縹準パーナー

たっぷりの水で手早くとぐ

はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。 ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。

●「とぐ→洗い流す」を数回繰り返します。 にごりが薄くなるまで、手早く洗ってください。



手早くとぐ

あ米のとぎが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。

お米と水の量の目安

			水の量		
	お米の量		おり	5\p	
		ごはん	全がゆ	七分がゆ	
容量	合数(重量)		±13.19	שוינוננט	
45ml	0.25合(約 38g)	_	360ml	470ml	
90ml	0.5 合(約 75g)	_	540ml	630ml	
180ml	1 合(約150g)	300ml	900ml	_	
270ml	1.5 合(約225g)	390ml	_	_	
360ml	2 合(約300g)	480ml	_	_	
450ml	2.5 合(約375g)	580ml	_	_	
540ml	3 合(約450g)	670ml	_	_	
720ml	4 合(約600g)	930ml	_	_	
900ml	5 合(約750g)	1130ml	_	_	
お米を	水に浸す時間				

お願い。

- 水の量は目安です。 お好みに応じて加 減してください。
- 炊きこみごはんの 場合は、ごはんに 比べ約1割増の水 の量 (調味料、だ しを含む) にして ください。

ワンポイント

- ・洗米した後、必ず30分 以上水に浸してから炊 飯してください。 ◆洗米してすぐのお米を
- 炊飯すると、ごはんか 硬くなります。
- ◆一度水に浸したお米は、 砕けやすくなります。 砕け米が混じったり、 お米をとぎ足りない場 合はにおい、黄ばみ、 炊飯がうまくできない 原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

お米の種類

無洗米・発芽玄米

1、2度すすぐ

白米

胚芽精米

雑穀米

古米 麦ごはん

おかゆ

ったまま炊飯す るとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。

春~夏

30分以上

60分以上

水に浸す時間

0~30分

秋~冬

60分以上

90分以上

- ●十分に水に浸す
- 水の量は3%程度多くする
- または、無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡を飛ばす 表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

32

ごは

ゆ

烣

9

10800202060

10800202031 10800202030

110800202028 110800202029

10800202027

母 砹 꺮 罡

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

10800202062


10800202061

31

ごは

おかゆ

を炊



烖 꺮 罡 RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018 110800202062 110800202063 110800202028 10800202060 10800202029 10800202061 10800202031 10800202030 10800202027

9

贤

の取り 扱

準 備

ゆっくりと持ち運ぶ。

♂グリルとびらを両手でしっかりと持ち、



- グリルとびらを完全に引き出す前に持 ち上げると、グリル皿に傷がついて、 表面に施されたクリアコートがはがれ る原因になります。
- ◆グリルⅢ受け・グリルⅢ・グリル焼網 またはグリルプレートの取り付けかた は日 49ページをご覧ください。
- グリルとびらの取りはずしかた、取り付 けかたはほど 53 ページをご覧ください。

リルの取り扱いと準備




- パネルや操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、 ご使用の前にはがしてください
- グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り 除いてください。

ガス栓(ねじガス栓)を 左に回し、全関にする



※図はグリル焼網の場合 で説明しています。 グリルプレートの場合 も同様に行ってくださ



グリルを初めて使うときは

グリル焼網またはグリルプレートを取りはずす。

2 6 ~ 7 分間空焼きをする。

部品に付着している加工油

火カバーが取り付けられていない場合 取り付けてください。 ♀ 49ベ−ヲ

*** 0 5 85 85

بي

....

(赤)

▲ 点火ロックが解除されているか、確認 する。


「不用意な点火を防ぐには(点火ロック)」 □ 22ページをご覧ください。 グリル庫内を確認する。

グリルの取り出し

グリルとびらをゆっくり水平に引き出す。 ハっぱいに引き出すと、いったん止まります。



2 少し持ち上げて本体からはずし、そのまま 取り出す。





がはたらき、自動で火が消える場合が あります。(「02」と「-5」を交互に表 示します。)この場合、操作ボタンを押 して消火の状態に戻し、5分程度待っ てから、再度点火してください。



- 排気□や排気□以外からも煙が出ます が、異常ではありません。
- ガス栓(ねじガス栓)を閉める。 使用後は、ガス栓(ねじガス栓)を右に回し、 閉めてください。



魚を上手に焼くために

下ごしらえをする。

- ◆冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- ◆冷蔵の魚は、常温でしばらくおきます。 ◆生魚は水洗いした後、水気をよくふき
- ◆みそ漬けやかす漬けは、洗って水気をよ くふき取ります。

ワンポイント

- ◆塩をつけると、身がしまって身くずれし くなります.
- ◆さぱやいわしなど背の青い魚は脂分が多 いので、多めに塩をして時間をおき、身 をしめます。白身魚は、塩を少なめにふ り、時間も短めにします。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前 に塩をふります。
- 魚の重量の約2%程度の塩をつけます。 身の厚いところには厚く、薄いところに は薄くつけます。
- ■尾やひれは特に焦げや すいので、多めに塩を つけてください。また、 アルミはくで包んでお くと、焦げかたが少な くなります。





アルミはく

グリル焼網またはグリルプレートに油を塗る。

薄く油を塗ります。 ひと手間かけることで、くっつきにくくな





約1~2分間、空焼き(予熱)をする。 **火力は上火「強」、下火「強」で行ってく**

魚(食材)がグリル焼網にくっつきにくく なり、焼き上がり後、取り出しやすくなり

グリル操作についてはほご 37ページをご覧 ください。

お願い。

● 魚オートメニューモード、グリルプレー トモードで調理する場合は、予熱しな いでください。

お知らせ)

◆長時間空焼きをすると、フッ素コート がはがれるおそれがあります。

🛂 魚(食材)を置く。

ブリル庫内に入れる食材の厚みは、下記の ようにしてください。

グリル焼網の場合 グリルプレートの場合





5 グリルとびらを奥まで確実に閉める

お願い。

魚の置きかたについては、本機器に付 属の「グリル活用レシピ」をご覧くだ さい。

お知らせ)

<u>▼</u>グリル焼網・グリル皿・グリルプレー トは消耗部品です。ご使用状態や経年 変化などにより、グリル焼網・グリル プレートは、調理物がくっつきやすく なったり、フッ素コートがはがれる場 合があります。また、グリル皿はクリ アコートの劣化やはがれにより汚れが 落ちにくくなる場合があります。どち らも交換部品 (有料) として準備して おりますので、取り替えの際は、お買 い上げの販売店、またはもよりの東京 ガスにお問い合わせください。

ĺ 散り 扱

36

備

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F2 RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> -W6WSL<RS31W20KD-L> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202023

110800202062 110800202063

10800202061

RN-BH3F-RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> -W6DSL<RS31W20KD-L>

贤 烖 꺮 罡

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F

-W6RSR<RS31W20KD-R>

10800202018


10800202027

9




1 点火する

操作ボタンを押す。



自動でグリルタイマーがスタートします。



最初は「引」(9分)が表示されます。 グリル庫内の温度が高いときは、「6分) が表示されます。

(お知らせ)

◆点火初期はグリル庫内を温めるため、強 制的に火力「強」となります。この間に火力を変更した場合は、グリル庫内 を温めた後、実際に火力が変化します。

2 時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+/-]を 押す。

1~15分(最長)まで1分刻みで設定できます. グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は ~ 10 分(最長)となります。



お願い。

焼き時間の目安は、本機器に付属の 「グリル活用レシピ」をご覧ください。

(お知らせ)

◆設定時間は、調理中でも変更できます。

お願い。

- ●調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。 調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に 発火するおそれがあります。
- 例)「めざし」や「うるめいわし」などの小魚、干し物や薫製、脂分の多いにしん、塩さば、 とり肉など
- 準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシビ」をよく読んで使用してください。 ◆つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてく
- ◆グリル庫内が高温になると、グリル通熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程 度待ってから、使用してください。
- ◆焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。 ◆グリル皿は、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると、変形す ることがあります。冷めてからお手入れしてください。

(お知らせ)

お願い


● はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた 調理物がはがしやすくなります。



3 火力を調節する

火力切替スイッチを押す。

火力は4種類の設定ができ、火力切替スイッ チで上火・下火の調節ができます。



押すたびに、以下の順で切り替わります。 強 強 33 33 上火 -- • • • • -- • • • • • -- • 0.00 GRILL - GRILL - GRILL - GRILL 000 - è è é --------600 下火

弱

強

下火の加熱方法が違うので、表

と裏の焼き色が同じにならないことが

あります。焼き色を見ながら、上火・

下火の火力を調節してください。

33



 \bigcirc (+)


設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

分から秒表示に変わる

、点源

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



●操作ボタンを消火の状態に戻さないと きは、グリルタイマー表示部「ロ」は約 10秒後に消灯します。

ル GRILL 〉消灯

38

焼網で調理

呈

動

(\frac{1}{2} = \frac{1}{2}

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018 110800202062 110800202063 110800202028 10800202060 10800202029 10800202061 10800202031 10800202030 10800202027

贤 烖 꺮 罡

|RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L> |RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> |RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L>

37

ル焼網で調理

(手動

 $\stackrel{ o}{=}$


ĺŀ



「魚オートメニュー」と「焼き加減」を選ぶだけで、あとは自動で焼き上げます。 ※付属のグリル焼網を使用します。

●グリル庫内にグリル焼網が、 取り付けられていることを確 認してください。 グリルプレートは、使用しな


閉める。





⚠ 点火する

操作ボタンを押す。



自動でグリルタイマーがスタートします。



最初は「**9**」(9分) が表示されます。 グリル庫内の温度が高いときは、「**6**」(6分) が表示されます。

お願い。

魚

ŧ

39

◆予熱はしないでください。

◆種類や大きさの異なる魚は、仕上がり が異なります。別々に焼いてください。

魚オートメニュー を選ぶ

魚オートメニュースイッチを押す。 最初は魚オートメニュー「姿焼」、 焼き加減「標準」が表示されます。



下図のように点灯 を繰り返します。



押すたびに、以下の順で切り替わります。 姿焼 → 切身 ---取り消し(消灯) $\overline{}$

(焼き加減ランプ消灯、「9」点灯、火力表示 ランプ点灯) お願い。

◆魚オートメニューを変更する場合は点 火後、約30秒以内に変更してください

(お知らせ) ●魚オートメニューモード使用中は、 火力の調節はできません。

(魚オートメニューモード)

お願い

調理中は、機器から離れないようにし、焼け過ぎに注意してください。

下記の調理物などは、焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。 例)「みりん干し」や「みりん漬け」などの焦げやすい魚、「めざし」や「うるめいわし」の

丸干しなど水分の少ないもの、ハラスなど特に脂の多いもの 準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシビ」をよく読んで使用してください。 「グリル活用レシピ」の自動調理メニュー表に記載のない調理物は、自動ではうまく焼け ない可能性があるため、手動で調理することをおすすめします。 137 37 ページ

グリル庫内の温度が高いときは、魚オートメニュースイッチを受け付けない場合があります。 グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。 ◆調理中は、グリルとびらを開けないでください。

●一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は、手動で焼いてください。 37 ページ 魚オートメニューモードでは魚が焼け過ぎてしまいます。

焼き上がったらすぐに取り出してください。

余熱で焦げることがあります。

◆グリル皿は、急に冷やさないでください。使用直後にグルリ皿に水をかけると、変形す ることがあります。冷めてからお手入れしてください。

3 焼き加減を選ぶ

焼き加減スイッチを押す。 弱め・標準・強めから選びます。



押すたびに、以下の順で切り替わります。 ── 強め ── 弱め Λ

調理終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ



お願い。

◆焼き加減を変更する場合は点火後、 約90秒以内に変更してください。

(お知らせ)

◆さらに焼き色を付けたいときは、 「+」スイッチで時間を設定できます また、火力の調節もできます。


調理が終了すると、ブザーでお知らせ

白動で火が消えます。









操作ボタンを押して、消火の状態にする。





(お知らせ)

◆操作ボタンを消火の状態に戻さないと きは、グリルタイマー表示部「ひ」は、 約10秒後に消灯します。

40

ル焼網で調理 (自動 魚オ

Ú

10800202060 10800202061

9

10800202031 10800202030 110800202028

10800202027

贤 烖 꺮 罡

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

トで調理


(白動)


Ŧ

「メニュー」と「焼き加減」を選ぶだけで、あとは自動で焼き上げます。 ※付属のグリルプレートを使用します。

|●グリルプレートは、**必**ずグリ ルプレートモードで使用して ください。 グリル焼網が、取りはずされ ていることを確認してくださ

> ★付属のグリルプレート以外は 使用できません。 グリルとびらを奥まで確実に 閉める。





1 点火する

操作ボタンを押す。



自動でグリルタイマーがスタートします。



最初は「9」(9分)が表示されます。 グリル庫内の温度が高いときは、「6分) が表示されます。


お願い。

予熱はしないでください。

◆種類や大きさの異なる魚は、仕上がり が異なります。別々に焼いてください。

2 グリルプレートメニューを選ぶ

グリルプレートメニュースイッチを押す。 最初はグリルプレートメニュー「トースト」、 焼き加減「標準」が表示されます。 トースト・焼き魚から選びます。



押すたびに、以下の順で切り替わります。



(焼き加減ランプ消灯、「9」点灯、火力表示 ランプ点灯)

お願い。

◆グリルプレートメニューを変更する場合は 点火後、約30秒以内に変更してください。

<u>●グリ</u>ルプレートモード使用中は、火力 の調節はできません。

(グリルプレートモード「トースト」「焼き魚」)

お願い。

●調理中は、機器から離れないようにし、焼け過ぎに注意してください。 下記の調理物などは、焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。 例)「みりん干し」 や「みりん漬け」 などの焦げやすい魚、「ぬざし」 や「うるめいわし」の

丸干しなど水分の少ないもの、ハラスなど特に脂の多いもの 準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで使用してください。 「グリル活用レシピ」の自動調理メニュー表に記載のない調理物は、自動ではうまく焼けな

- 「ファルバロオレン」、い日朝1994年/ユーデス(に3LMK)パス(い頃生が)点、日朝(じおくが)は、い可能性があるため、タイマー設定で調理することをおすすめします。 LD 45ページ ◆グリル庫内の温度が高いときは、グリルプレートメニュースイッチを受け付けない場合があります。 グリル圏内が冷めるまで5分程度持ってから、使用してください。 ●調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- ・ 画理中は、プリルというと呼じないという。 ・ 一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は、グリルプレートモード「タイマー」で焼いてください。 「多 45 ← 3 グリルプレートモード「トースト」「焼き魚」では調理物が焼け過ぎてしまいます。 ・ 続けて調理する場合は、必ずグリルプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取っ

- てから、行ってください。
 ◆使用後、グリルブレートは、やけどに注意して、グリルブレートにたまった脂をキッチンペーパーであき取ってから、取りはずしてください。
 ◆グリル皿やグリルブレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やグリル
- プレートに水をかけると、変形・変色することがあります。冷めてからお手入れしてください

協き加減を選ぶ(トーストのみ)

焼き加減スイッチを押す。 弱め・標準・強めから選びます。



押すたびに、以下の順で切り替わります。 標準 ― 強め ― 弱め

調理終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ 秒表示「30



お願い。

焼き加減を変更する場合は点火後。 約90秒以内に変更してください。 また、グリル庫内の温度が高い場合は、 約60秒以内に変更してください。

● 2 回目以降は、前回設定の焼き加減が表 示されます。

√焼き魚」は、焼き加減を設定できません ◆調整中、グリル庫内の温度が高くなる 自動で火が消え、余熱調理に移る 場合があります。

調理が終了すると、ブザーでお知らせ 自動で火が消えます。



4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

(お知らせ)

きは、グリルタイマー表示部「0」は、 約10秒後に消灯します。

42

9

10800202031 10800202030

10800202060

10800202061

贤 烖 꺮 罡

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-

-W6DSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202028 110800202029

10800202027

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202062 110800202063

(自動)

Ì

Ŧ

お知らせ)

操作ボタンを消火の状態に戻さないと



ルプ


トで調理


(自動)


ダリ


◆冷めた料理をあたためることができます。 ※付属のグリルプレートを使用します。

グリルプレートは、必ずグリ ルプレートモードで使用して ください。 グリル焼網が、取りはずされ









(グリルプレートモード「あたため」)

お願い。

- ◆準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで使用してく
- ◆グリル庫内の温度が高いときは、グリルプレートメニュースイッチを受け付けない場合 ・ があります。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。 ◆ 調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- ◆タイマー調理の場合、グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、 自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内 が冷めるまで5分程度待ってから、使用してくださし
- ◆焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ◆グリル皿やグリルプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やグリ ルプレートに水をかけると、変形・変色することがあります。冷めてからお手入れして ください。


(お知らせ)

●高温であたためるため、食品の表面が焦げる場合があります。特に、表面に凸部がある ものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。

- ◆冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理などは、あらかじめ切ってから置。 あたたまりやすくなります。

1 点火する

操作ボタンを押す。



自動でグリルタイマーがスタートします。





最初は「9」(9分)が表示されます。 グリル庫内の温度が高いときは、「6分) が表示されます。

お願い

●種類や大きさの異なる料理は、仕上が りが異なります。別々にあたためてく ださい。

2 あたためを設定する

グリルプレートメニュースイッチを3回押す。 - 当灯



下図のように点灯 を繰り返します。



押すたびに、以下の順で切り替わります。



(焼き加減ランプ消灯、「9」点灯、火力表示 ランプ点灯)

お願い。

◆グリルプレートメニューを変更する場合は 点火後、約30秒以内に変更してください。

(お知らせ)

●グリルプレートモード使用中は、火力 の調節はできません。

自動で調理する場合

グリルプレートメニュースイッチを押した後、 他の操作をしないときは、自動調理を始めます。

タイマーを設定して調理する場合

時間を設定する。

グリルプレートメニュースイッチを押した後、 60秒以内にグリルタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。

最初は「¶」(7分)が表示されます。 2~9分(最長)まで1分刻みで設定できます。 グリル庫内の温度が高いときは、「**5**」(5分) が表示され、設定時間は、2~7分(最長) となります。



お願い。

設定時間を変更する場合は点火後、約 90 秒以内に変更してください。

調理終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ 秒表示「30」



調理が終了すると、ブザーでお知らせ 自動で火が消えます。





3 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

(お知らせ)

◆操作ボタンを消火の状態に戻さないと きは、グリルタイマー表示部「ロ」は、 約10秒後に消灯します。

44

10800202060 10800202061

9

10800202031 10800202030

110800202028 110800202029

10800202027

팑 烖 꺮 罡

RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202062 110800202063

꺄

トで調理

(自動)

F

RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W2OKD-R>

ルプ


で調理

(タイマ

設定

●設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。 ※付属のグリルプレートを使用します。


┃●グリルプレートは、必ずグリ ルプレートモードで使用して ください。 グリル焼網が、取りはずされ ていることを確認してくださ



⚠ 付属のグリルプレート以外は 使用できません。 グリルとびらを奥まで確実に 閉める。

4 点火する

操作ボタンを押す。



自動でグリルタイマーがスタートします。



最初は「9」(9分)が表示されます。 グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分) が表示されます。

2 タイマーを設定する

0 Ø

グリルプレートメニュースイッチを4回押す。 - 点灯 (赤)



最初は「9」(9分) が表示されます。 グリル庫内の温度が高いときは、「8」(8分)が表 示されます。 下図のように点灯 ÷\$\$0 を繰り返します。 🏱

押すたびに、以下の順で切り替わります。



(焼き加減ランプ消灯、「9」点灯、火力表示

お願い』

合は点火後、約30秒以内に変更して

グリルプレートモード使用中は、火力 の調節はできません。

(グリルプレートモード「タイマー」)

お願い

- ■調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。 調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に 発火するおそれがあります。
- 例)「あさし」や「うるめいわり」などの小魚、干し物や薫製、脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など 準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで使用してください。 ◆グリル庫内の温度が高いときは、グリルプレートメニュースイッチを受け付けない場合 があります。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。 操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください ◆ 脂分が多い食材を焼く場合は、調理直後もグリルプレートから脂が飛び散ることがあり
- ますので、消火後1分程度待ってから、食材を取り出してください。 ◆続けて調理する場合は、必ずグリルプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取っ
- てから、行ってください。 ◆使用後、グリルプレートは、やけどに注意して、グリルプレートにたまった脂をキッチ ンペーパーでふき取ってから、取りはずしてください。
- グリル皿やグリルプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やグリル プレートに水をかけると、変形・変色することがあります。冷めてからお手入れしてください。

3 時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+/-]を

1~12分(最長)まで1分刻みで設定できます。 グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は 1~10分(最長)となります。



設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ 分から秒表示



(お知らせ) ◆さらに焼き色を付けたいときは、「+1 スイッチで時間を設定できます。

設定時間になると、ブザーでお知らせ 自動で火が消えます





4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

お知らせ)

操作ボタンを消火の状態に戻さないと きは、グリルタイマー表示部「ロ」は、 約10秒後に消灯します。

9

10800202060

10800202031 10800202030 110800202028

10800202027

贤 烖 꺮 罡

RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

10800202062

10800202061

-で調理

設定

RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W2OKD-R>

お願い。

●焼き時間の目安は、本機器に付属の 「グリル活用レシピ」をご覧ください。

設定時間は、調理中でも変更できます。

お願い

◆予熱はしないでください。

日常点検と

お手入

八れの道具

47



- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、
- 年1回程度の定期点検(有料)をおすすめします。 ・ 者ごは内部に収入する。 ・ 者ごはかや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の 故障や寿命が短くなるおそれがありますので点検(有料)をおすすめします。 ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか?


●パーナーキャップ、ごとく、排気口カパー、下火カパーなどは正しく取り付けた状態でお使いください。 🐼 49・50ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか?

- -ナーキャップの炎□や立消え安全装置(炎検知部)、電極(点火プラグ)が煮こぼれな
- でつまったり、汚れたりしていませんか。ロデ 52 ベージ プリル皿やグリルプレートに脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていません か。 🖙 53・54ページ

お手入れの道具と洗剤について





お願い。

- ●道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。
- ◆食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。 また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする 場合があります


お手入れの手順

- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓(ねじガス栓)を閉める。 3. 操作ボタンをロックする。 😭 22ページ
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

取りはずして洗える部品

枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。 ※その他の部分は取りはずしできません。





グリルとびら グリル皿受け グリル皿 グリル焼網またはグリルプレー

48

下火カバー

9

10800202060

10800202031 10800202030 110800202028

10800202027

10800202029

受 砹 꺮 罡

RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>


RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

26




砹 꺮 罡 RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R> |RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L> |RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> |RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018 110800202063 110800202028 10800202060 10800202062 10800202061 10800202031 10800202030 10800202027

01

及

 \blacksquare



● 汚れたら、そのつど、きれいにお手入れしてください。

乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

● 手袋をしてお手入れをしてください。

お願い。

お手入れのしかた (コンロ) お手入れは、 機器が冷め、ガス栓を閉め、ロックをして、手袋をしてから ※各部品の取り付けについては、「30 49・50ページ をご覧ください。 ● 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、 機器表面 - 操作部 ● 洗剤を含ませた布で汚れを ふき取り、乾いた布で洗剤 や水気をふき取ります。 ※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品などに付着して、作動不良や腐 °° o □ 食などの機器故障の原因になります。

バーナー部

バーナー本体

れをふき取ります。

パーナー本体

バーナーリング

除きます。

凹部:

歯ブラシなどで汚れを取り

フシ パッキン

※汚れがたまると、ごとくた

※汚れがこびりついたとき

※トッププレートとパーナ-

安定しない原因になります。

は、つまようじで汚れを 取り除いてください。

リングの間にあるパッキン

を傷つけないようにトップ

プレートとのすき間につま

ようじや歯プラシを寝かせ

て使用しないでください

パッキンがずれたり、傷た

つくと煮こぼれなどが機器

内部に入る原因になります。

◆やわらかい布で汚れをふき取り、 乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ ● 洗剤を含ませ

た布で汚れを ふき取り、乾 いた布で洗剤 や水気をふき / 取ります。

※水洗いした後は、水気を 十分ふき取ってから取り 付けてください。 バーナーリング ※ごとくなどと同様に煮洗 ● パーナーリングの凹部は

いもできます。

◆それでも汚れが取れないとき

1.メラミンフォームスポン に水を含ませ、こすり取る。 ただし、表面の塗装を傷め る場合があります 2.汚れが取れたら、やわらかい布で

水ふきし、乾いた布で仕上げる。

炎口が目づまりしていたら

● 歯ブラシなどで汚れを取り 除きます。



※日づまりや汚れは、不完 全燃焼や点火不良の原因 になります

※汚れがこびりついたとき は、つまようじで汚れを 取り除きます。

立消え安全装置・電極 ● 表面は、やわらかい布で汚 ● 歯ブラシなどでお手入れし ます。

歯ブラシ、 立消え安全装置(炎検知部)電極

※電極(点火プラグ)の先 端はとがっていますの で、けがなどに注意して (ださい。

※汚れや水気が残っている と、点火不良の原因にな

温度センサー ● 片手を添え、水を含ませて 硬くしぼった布で、頭部と 側面の汚れをふき取ります。

温度センサー



※強い力を加えると、温度 センサーが傾いて、鍋底 に密着しなくなることが あります。 また、温度センサーを無 理に回転させないでくだ

故障の原因になります。

れの しかた Ó

52

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F2 RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> -W6WSL<RS31W20KD-L> 110800202023 110800202024 110800202026 110800202025 110800202062 110800202063

RN-BH3F-

-W6DSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>

110800202019

10800202018

10800202027

RN-BH3F

-W6RSR<RS31W20KD-R>

贤 烖 꺮 罡

お手入れの

しかた

 \blacksquare

28

お手入れのしかた(グリル)

- ご使用のつど、きれいにお手入れしてください。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取 り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い

◆硬いプラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないで ください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。 🖙 47ページ

グリルとひら・グリル皿受け


- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。


取りはずしかた

1. 押さえバネを①の方向に下げる。 2. グリルとびらを②の方向にたおす。

取り付けかた

- **1.** グリルとびらの角穴にグリル皿受けのツメ
- 2 カ所をはめ込む。(①) 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。 3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまって いるか確認する。





※押さえバネは変形させないでください。 変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。


グリル皿・グリル焼網・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- リル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。 ※下火カバーは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。
- ※ステンレス製の台やシンクなどに、グリルプレートをぬれたまま放置すると、台やシン クなどを傷める場合があります
- ※グリルプレートはアルミ製です。また、グリル焼網・グリルプレートのおもて面はフッ 素加工がしてあります。そのため、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・ 変質する場合があります。
- ※グリル焼網・グリルプレートのお手入れには食器洗い乾燥機を使用しないでください。 表面が変色・変質する場合があります。

グリル庫内(側壁・底部)

● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。 ※お手入れできる部分は※部です。燃焼部(上火バーナー: 天井面 / 下火バーナー: 下図 指示位置)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。

また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置(炎検知部)と電極(点火プラグ)、奥の 壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてありますので触らないでください。正し くはたらかなくなるおそれがあります。



お手入れの じかた デリ

54

9

10800202031 10800202030

10800202060

110800202028

10800202027

10800202029

贤 砹 꺮 罡

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

10800202062 10800202061

・乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅します。



- ○○機器が冷めていることを確認する
- № 操作部(右)の下部飾り(右)のつまみを 手前に引く

操作部(右)が出てきます。



診 下部飾り(右)の両端上側を裏から両手で 手前へ引く

操作部(右)と下部飾り(右)が分かれます。

(お知らせ)

●下部飾り(右)は水平位置で止まりますが、それより下 に下げようとすると、はずれる場合があります。 はずれた場合は、下部飾り(右)裏面のラベル [※下部 飾りがはずれた場合]に従い、下部飾り(右)を水平に して、2カ所のツメを1つずつはめれば元に戻ります。 (強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障では ありません。)



② 操作部(右)を本体へ押し込む

電池ケースが引き出せるようになります。



■ 電池ケースを止まるところまでゆっくりと 引き出す

お願い。

◆電池ケースは取りはずせない構造になっていますので、無 理に引っ張ったり、上から押さえたりしないでください。 機器損傷の原因になります。



新しい乾電池を入れる

単 1 形アルカリ乾電池(1.5V) 2 個を、右図のように⊕ ⊝ の向きを確認して、奥まで確実にはめ込んでください。



図 電池ケースを奥までしっかり押し込み、 本体に収納する

◆電池ケースを収納するとき、指を挟み込まないように注 意してください。





お願い。

◆乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。

◆交換時は、機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2 個を同時に入れてください。新旧・異種の乾電池を使用すると、寿命が短くなったり、 乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。

・乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください

◆単1形アルカリ乾電池(1.5V)でも使用状況・使用期間・乾電池製造メーカー・種類が 異なると交換時期が1年以内と短くなります

また、単1形マンガン乾電池(1.5V)を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。 ◆未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自然放電により電 池容量が減っているため、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。 また、付属の単1形アルカリ乾電池(1.5V)は、工場出荷時期により寿命が短くなって いる場合があります。

●単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は、電 池ケースの⊖端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合で も交換時期が極端に短くなります。

池 を交換す ż

56

贤 烖 꺮 罡

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>

-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202019 110800202018

10800202027

9

55

電

池を交換す

る



乾電池交換の目安は約1年です。 ※未使用の乾電池でも長期間保管している場合は、自然放電により交換時期が短くなってい 電池交換サインが点滅したら、コニ ロやグリルが使用できなくなります 早めに新しい単二形ドルカリ乾電池 で15002個と支換してください。 電池交換サインが点灯したら、種 器が使用できなくなります。新しい単一・形アルカリ乾電池(1.5V 2個と交換してください。

④ 点火操作をして、パチパチするのに、点火しない

よくあるご質問 (gsa)

特に多いご質問をまとめました

安全機能が はたらいて、コンロが自動で

火力を調節しています

高温炒め

モード設定中も、

安全機能が

はたらきます

55 ペ-€

ることがあります。

電池交換サインを

確認!

(強火力バーナー・標準バーナー)

故障ではありません。 🖙 28・59ページ

※高温になり過ぎたときも自動で火を消します。

1 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

※この状態が約30分続くと、自動で火を消します。

⇒温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、

高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。 🖙 28・58 ベージ

※調理に支障があるときは、高温炒めモードに設定すると、さらに高温で調理ができます。

② 高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。高

※高温炒めモードに設定してから、最長 60 分で自動で火を消します。(強火力バーナー)

⇒乾電池が消耗しています。乾電池が消耗しているときは点火しなかったり、使用中に消火す

る場合があります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。

20444

③ 操作ボタンを押しても点火しなかったり、使用中に火が消えたりする

高温炒めモード

温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから約30分で、自動で火を消します。

10000

消火

20000

⇒電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれていたり、汚 れたりしていると、点火しないことがあります。水気や汚れを取ってから、点火操作をして ください。 🖙 52・58ページ

こうしてください ご質問 参照ページ ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。 21 全開にしてください。 バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、 52 点火しない場合があります。 お手入れしてください。 電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、バーナ キャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合 52 があります。 お手入れしてください。 バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火 しない場合があります。 点火しない 正しく取り付けてください。 長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、 点火に時間がかかったり、点火しないこ 55 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形 アルカリ乾電池 (1.5 V) 2 個と交換してください。 点火ロックされていると、点火できません。 22 点火ロックを解除してください。 55 乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。 電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単一 形アルカリ乾電池 (´.5V) 2 個と交換してください。 鍋やフライパンの温度が約 250℃の温度を保つよう、安全 機能がはたらき、自動で火力を調節します。この状態が約 30分続くと自動で火を消します。 27 • 28 高温炒めモードを使用すると、さらに高温で調理ができます。 (強火力パーナー) 土鍋や耐熱ガラス鍋。圧力鍋を使用すると、まれに焦げて き消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 開理由に 再点火してください。 **火力が変わったり** ▶ | また、高温炒めモードを使用してください。 火が消えたりする (強火力/パーナー) グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉 すると、消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全 17 装置がはたらき、自動でガスを止めます。 コンロは約2時間、またはカスタマイズ機能により設定し 17

た時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。

58

あるず

」質問

A

57

9

贤 烖 꺮 罡

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-RN-BH3F-

-W6DSR<RS31W20KD-R> -W6DSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>

110800202020 110800202019

110800202028 110800202029

10800202018

10800202027

10800202021

0800202022

10800202031 10800202030

RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R>

110800202023

0800202060 0800202061

10800202024

RN-BH3F2

-W6WSL<RS31W20KD-L>

-BH3F2-W6WSR<RS3

1W20KD-R>

110800202026 110800202025

があります。 パーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではあり 19 19 19 19 19 19 19 1		ご質問) (さい (Q&A) 高貴さ (参照べ-		ご質問		参照ページ														
パーナーの外口が別れや対面で目づまりしていると、正常に関していると、以下 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1		設定しても 火力が変わったり	>	常過熱を防止するために、火力を自動で強火・弱火に調節			鍋底がひどく焦げ ついて火が消えた	場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してく	17														
1. 正しく取り付けてください。 1. 交換気としないと驚えみたが突わったり、表が高くなったりします。				に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。	52	ンロ	焼網が使えない	グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォーク ▶ や金串に刺し、高温炒めモードを使用して、コンロ上であ 2	27 · 37														
####################################	(燃えかた、色)				50																		
図が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が吹くなったりと思す。 次の状態 (優えかた、色) かあかしい				使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやパーナーキャップに触れて赤くなることがありますが、異常で	9	温度設定		より高めになったり、低めになったりする場合があります。 1	16 · 23														
次の状態 (機えかた、色) 次が赤くなることがあります。			-		_		風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。	9	エーま	できない	から離れていませんか? 1	16 · 52											
プリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる		(燃えかた、色)		炎が赤くなることがあります。	7ムにより、		かったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったり 1	16 • 19															
次力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。 異常ではありません。		がおかしい		-	る塩分(ナトリウム)などにより、炎が赤くなることがあります。	-	湯	お湯がわいている	から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	16 • 52													
おんとながらコンピハ					合があります。	及が一瞬黄色くなったり、大きくなる場	わかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなっ	30															
バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではあり ません。 複数のパーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。 異常ではありません。 編底がひどく焦げついて火が消えた から離れていませんか?																							30
異常ではありません。 (異常ではありません。 (集げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。カシスル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。カシスル、カラスル、カラスル、カラスル、カラスル、カラスル、カラスル、カラスル、カラ																							
網底がひどく無げついて火が消えた 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19	あるご質問(Q&			ります。	-		ふきこぼれる	▶ やかんや鍋の大きさに応じた水の量にしてください。	29														
ついて火が消えた 温度 センサーや 制底が汚れていたり、温度 センサーが 制底 から離れていませんか? 16・52 このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。 16・52			焦げ										が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、				ていると、うまく炊けません。	9					
から離れていませんか?					炊飯	77141 +54.14.40	炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	_															
から離れていませんか? 16・52				から離れていませんか?		₩ L			31														
				このようなときは、鍋の温度を止しく検知できません。		7.		から離れていませんか? 1	16 • 52														

				极				
				記电				
				珊				
RN-BH3F-W6RSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6PSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6PSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6CSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6CSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6WSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6WSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6GSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6GSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>
RN-BH3F-W6RSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202026 110800202066</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6PSR <rs31w20kd-r\> RN-BH3F2-W6WSL<rs31w20kd-l\ 110800202025="" 110800202066<="" td=""><td>RN-BH3F-W6PSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F1-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202024 110800202066</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></td><td>RN-BH3F-W6CSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F1-W6WSL<rs31w20kd-l> 110800202023 110800202060</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></td><td>扱 説 明 書 RN-BH3F-W6CSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6DSR<rs31w20kd-r> 110800202022 11080020203</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></td><td>RN-BH3F-W6WSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6DSL<rs31w20kd-l> 110800202021 110800202030</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></td><td> RN-BH3F-W6WSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6MSR<rs31w20kd-r> 110800202020 110800202020</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></td><td> RN-BH3F-W6GSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6MSL<rs31w20kd-l> 110800202019 110800202028</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></td><td> RN-BH3F-W6GSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6RSR<rs31w20kd-r> 110800202018 110800202020</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></td></rs31w20kd-l\ ></rs31w20kd-r\>	RN-BH3F-W6PSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F1-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202024 110800202066</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6CSR <rs31w20kd-r> RN-BH3F1-W6WSL<rs31w20kd-l> 110800202023 110800202060</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>	扱 説 明 書 RN-BH3F-W6CSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6DSR<rs31w20kd-r> 110800202022 11080020203</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6WSR <rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6DSL<rs31w20kd-l> 110800202021 110800202030</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6WSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6MSR<rs31w20kd-r> 110800202020 110800202020</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6GSR <rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6MSL<rs31w20kd-l> 110800202019 110800202028</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6GSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6RSR<rs31w20kd-r> 110800202018 110800202020</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>
110800202026	110800202025	110800202024	110800202023	110800202022	110800202021	110800202020	110800202019	110800202018
110800202063	110800202062	110800202061	110800202060	110800202031	110800202030	110800202029	110800202028	110800202027
				9				

野

	ご質問	۱ (こうしてください	参照	ご質問		こうしてください	参照ページ
			ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらし を追加してください。	U			点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	22
			必ず 30 分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原匠 になります。	因	点火しない	>	・ 乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。 電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1	55 55
	v、おかゆが	\	おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。 かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります	ţ.			形アルカリ乾電池 (´.5V) 2 個と交換してください。 冷凍の食材は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、] 33
うまく炊けない	,,,,,	おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください 炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合 があります。	/\。 合			中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	_	
			炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。		 調理がうまく?	?# .	魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。 魚の置きかたについては、本機器に付属の「グリル活用レ」シピ」をご覧ください。	-
		コンロの周囲に油ガードを設置していませんか? 油ガードを取り除いてください。		Tan		みそ漬けやかす漬けは、洗って水気をよくふき取ってから 焼いてください。	_	
			必ず30分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因 になります。	因			グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	-
無洗り	Kか く吹けない	•	よくかき混ぜて、1,2度すすいで洗い流してください。 でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができる と、水が吸収されず、生炊きの原因になります。	S	トーストがうき 焼けない	<u> </u>	グリルプレートに接する面は、グリルプレートが当たる部分のみに筋状の焼き色が付きます。	_
			無洗米専用計量カップを使用してください。使用していたい場合は、水の量を 3%程度多くしてください。	な	使用中に消火す	ا ا	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがは たらき、自動で火が消える場合があります。 操作ボタンを 押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程	18
おかられる	かかふきこぼ		鍋によってふきこぼれる場合があります。 ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれしにく くなります。	<			度待ってから、使用してください。 初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルパーナー周囲の金属部品	35
	で誤って、 してしまった	>	もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で再度点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。 (おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら	. 22	34		に残った加工油によるもので、異常ではありません。 グリル皿やグリル焼網、グリルプレート、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発	
			弱火で炊いてください。) ・ ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると点火できません。 全開にしてください。		排気口やコンC から煙やにおし 出る		生しますので、排気口以外からも煙やにおいが出る場合が	53
			グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがは たらき、点火できません。 操作ボタンを押して消火の状態に戻し	Ú.			グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないとすき間から煙やにおいが出ることがあります。	_
点火しない	ない	•	グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください 長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などに	_			グリルプレートで調理する場合は、脂だまりにたまった脂から 煙が多く出る場合があります。煙が気になるときは、グリル焼 網での調理をおすすめします。	_
		点火に時間がかかったり、点火しないことがあります。 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1用 アルカリ乾電池(1.5 V)2 個と交換してください。	形	魚オートメニ: スイッチ、 グリルプレート		グリル庫内が高温になっていると、魚オートメニュースイッ	40 • 42	

				? 扱 説 明 書				
RN-BH3F-W6RSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6PSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6PSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6CSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6CSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6WSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6WSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6GSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6GSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>
RN-BH3F-W6RSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202026 110800202063</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6PSR <rs31w20kd-r> RN-BH3F2-W6WSL<rs31w20kd-l> 110800202025 110800202066</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6PSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F1-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202024 110800202026</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6CSR <rs31w20kd-r> RN-BH3F1-W6WSL<rs31w20kd-l> 110800202023 110800202060</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>	扱説明書 RN-BH3F-W6CSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6DSR<rs31w20kd-r> 110800202022 11080020203</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6WSR <rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6DSL<rs31w20kd-l> 110800202021 110800202030</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6WSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6MSR<rs31w20kd-r> 110800202020 1108002020202</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6GSR <rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6MSL<rs31w20kd-l> 110800202019 110800202020</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6GSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6RSR<rs31w20kd-r> 110800202018 1108002020207</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>
110800202026	110800202025	110800202024	110800202023	110800202022	110800202021	110800202020	110800202019	110800202018
110800202063	110800202062	110800202061	110800202060	110800202031	110800202030	110800202029	110800202028	110800202027
				2				

取

	うしてください	参照ページ	ご質問	こうしてください	参照ページ
コンロ 消火後 に 「ポン」という音が する ブスが燃え尽きる際に発 異常ではありません。	生する音です。			でとくの先端は炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	-
使用中や使用後に キシミ音がする ・ 加熱や冷却により金属が 使いかたによってはキミ ではありません。	膨張、収縮する音です。 ンミ音が大きく聞こえますが、異常		ごとく・ パーナーキャップ・ 排気ロカバー・ パーナーリングが	ごとくやパーナーキャップは、通常の使用でも変色や塗装がはがれる場合がありますが、性能に問題はありません。 酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。	-
コンロ使用中に 「シャー」という 音がする コンロ使用中に 関常ではありません。	過する音です。		変色する	台所用中性洗剤を薄めて使用してください。 煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤ がなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	47 -
「ビビビッ」と フザーが鳴る 強くなるときに、ブザー 異常ではありません。	ったときや、弱火から火力が自動で が鳴ります。	18 · 24	トップブレートが熱くなる	グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。 コンロ、グリルまたはオーブン使用中や使用直後は、トッ	9
グリル使用中に 「ボッボッ」という 音がする	るときに発生する燃焼音で、異常で なくなります。		₹ 0	ププレートに触らないよう注意してください。 火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないよ	
グリルの火力が 切り替わるとき 「カチッカチッ」 という音がする	別火を自動で切り替えている音です。		他 火力が変わらない 電池交換サインが 点滅する	異常ではありません。 「乾電池の交換時期が近づいています。 ・機器が使用できなくなるので、新しい単1形アルカリ乾電	55 • 5
フザーが約8秒間 鳴る 部品が故障しています。 ガス柱(ねじガス柱)を はもよりの東京ガスにご	を閉め、お買い上げの販売店、また 運絡ください。	71	部品が傷んできた	池 (1.5V) 2 個と交換してください。お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早め に交換してください。	 _
	ン戻し忘れお知らせ機能です。 と、 1分ごとにブザーが鳴ります。 てください。	18	下部飾り(右)(左)がはずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。コンロ・グリル下部節りの左右のツメの溝を操作部のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。(下部節)で石)東面のラベルをで驚ください。	55
点火すると 他のパーナーも同時にパ 見常ではありません。	チバチする構造です。		ホーロートップブレートの	土鍋や底の厚い鉄鍋。ステンレス鍋などを長時間使用しますとトッププレートのコーナー部がわずかに浮き上がる場	_
操作ボタンから 手を放しても パ チパチしている ▶ 	ても最長で 10 秒間パチパチが続き		コーナー部が 浮き上がる	合があります。トッププレートの熟整張によるものであり、 異常ではありません。冷えると元の状態に戻ります。	

				取扱説明書				
RN-BH3F-W6RSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6PSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6PSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6CSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6CSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6WSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6WSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6GSR <rs31w20kd-r></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6GSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>
RN-BH3F-W6RSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202026 110800202063</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6PSR <rs31w20kd-r> RN-BH3F2-W6WSL<rs31w20kd-l> 110800202025 110800202062</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6PSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F1-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202024 11080020206</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6CSR <rs31w20kd-r> RN-BH3F1-W6WSL<rs31w20kd-l> 110800202023 110800202060</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>	汉 扱 説 明 書 RN-BH3F-W6CSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6DSR<rs31w20kd-r> 110800202022 11080020203</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6WSR <rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6DSL<rs31w20kd-l> 110800202021 110800202030</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6WSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6MSR<rs31w20kd-r> 110800202020 110800202020</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>	RN-BH3F-W6GSR <rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6MSL<rs31w20kd-l> 110800202019 110800202020</rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>	RN-BH3F-W6GSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6RSR<rs31w20kd-r> 110800202018 1108002020207</rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>
110800202026	110800202025	110800202024	110800202023	110800202022	110800202021	110800202020	110800202019	110800202018
110800202063	110800202062	110800202061	110800202060	110800202031	110800202030	110800202029	110800202028	110800202027
				_				

ブザーが鳴って、こんな表示 が出たら ◆表示(数字)について、標準パーナー・小パーナーに関する表示は各コンロタイマー表示部、強火力パーナー・ グリルに関する表示はグリルタイマー表示部に表示されます。 ブザー音 内 容 原 因 処置と再使用時の注意 参照ページ 表示 コンロタイマーモード終了 (温度設定モード、湯わかし ピ-1 □ 設定した時間がたち、自動で火が消えま 操作ボタンを押して戻してください。 25 . 26 (約2秒) モードでコンロタイマーを使 0 用した場合) グリルタイマー終了 設定した時間がたち、自動で火が消えま (魚オートメニューモード・ グリルプレートモード終了) 操作ボタンを押して戻してください。 $37 \sim 46$ (約2秒) -1,-2 ピー3回 コンロ消し忘れ消火機能の作動 使用開始から約 2 時間または設定した時 ◆操作ボタンを押して戻してください。 17 間がたち、自動で火が消えました。 続けて使用する場合は、再点火を行ってください コンロ消し忘れ消火機能の作動 00 ↔ - 3 ピー3回 高温炒めモードに設定してから 60 分また 高温炒めモード終了 は、最初に自動で弱火になってから約30 ◆操作ボタンを押して戻してください。 27 . 28 分がたち、自動で火が消えました。 ◆よくあるご質問(Q&A)「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 はずいいて火が消えた」を確認してください。 ・サけどに注意して再点火を行ってください。 ・大ぶら油過熱が圧機能がはたらいて火が消えた場合、 ・大ぶら油過熱が圧機能がはたらいて火が消えた場合。 天ぷら油過熱防止機能の作動 - 1, -2, -3 ピー5回 焦げつき消火機能の作動 合 (温度センサーが高温のままの状態) は、点火 D2 **←→** 再点火を行ってください。 ●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消え た場合(温度センサーが高温のままの状態)、 た火しても火が消える場合があります。 操作ボタンを押して消火の状態に戻し、5分程度 グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使 -5 ピー3回 グリル過熱防止センサーの作動 用した場合・少ない食材など グリル庫内が冷めるのを待ってから、再点火を行っ 鳴って、 鳴 よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中 - 1, -2, -3, -5 ピー3回 点火時に着火しなかった 炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火 17 • 58 ピ-3 しなかった場合など 12 ↔ - 1, -2, -3, -5 立消え安全装置の作動 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を な表示が 過熱防止機能が作動したなどの異常を検 ◆操作ボタンを押して戻してください。 過熱防止機能が作動したなどの異常を検 ◆使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火 温度センサー過熱防止機能の ¦Y **←→** - 1, -2, -3 ピー5 □ 作動 知しました。 を行ってください。 が出たら 24 ↔ - 3 高温炒めスイッチの故障 (約8秒) P°− 1 □ - 1, -2, -3] | ←→ 温度センサーの故障 (約8秒) ピー1回(約8秒) 32.33 ↔ グリル過熱防止センサーの故障 ガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し 部品が故障しています。 お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガス 71 にご連絡ください。 -1, -2, -3, -5 45 ピ-1回 電子部品の故障 (約8秒) ባዐ ↔→ (標準パーナー・強火力パーナー 65 66

取
荥
説
出
<u></u>
N-BH3F-W6GSL <rs31w20kd-l> N-BH3F-W6GSR<rs31w20kd-r> N-BH3F-W6WSL<rs31w20kd-l> N-BH3F-W6WSR<rs31w20kd-r> N-BH3F-W6CSL<rs31w20kd-l> N-BH3F-W6CSR<rs31w20kd-r> N-BH3F-W6CSR<rs31w20kd-l> N-BH3F-W6PSL<rs31w20kd-l> N-BH3F-W6PSR<rs31w20kd-l> N-BH3F-W6PSR<rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>
RN-BH3F-W6GSL <rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>
110800202018 110800202019 110800202020 110800202021 110800202022 110800202023 110800202024 110800202024
110800202027 110800202028 110800202029 110800202030 110800202031 110800202060 110800202061 110800202062
0
_

Ħ


	76	ゲーが鳴って		こんな表示		が出たら	(5	
P	-à-	表 示 電池交換サイン<点灯> [※]	ブザー音 ピー3回	内 容 電池交換のお知らせ		原 因 乾電池が消耗しました。	処置と再使用時の注意●新しい単1形アルカリ較電池(15V)2個と交換してください。	参照ページ 55
	Qabro Siglik Signatu	(使用した炊飯モード (ごはん またはおかゆ) のランプが点滅)	ピー1回 (約2秒)	炊飯モード (ごはん・おかゆ) 終了		炊飯モードで炊きあがり、自動で火が消えました。		33 • 34
	OBIND OCUA Sourc	(湯わかしモードのランプが点滅)	ピー 1 回 (約 2 秒)	湯わかしモード終了		沸とうして、自動で火が消えました。	◆操作ボタンを押して戻してください。	29 · 30
	オレンジ	自動で火が消えた場合、操作ポタンの表示がオレンジ の状態	ピピッ 5 回 (1 分ごと)	コンロ・グリル操作ポタン戻 し忘れお知らせ機能の作動		操作ポタンが押された状態のままになっ ています。	◆操作ポタンを押して戻してください。	18
	※カスタ を表示	マイズ機能にず 19ページで最新エラ・ します。	-履歴を表示す	でる場合のみ、「 の5 」のエラー数	· :字			
ブザーが鳴って、								ブ ザ ー が
								が鳴って、こ
こんな表示が出たら								こんな表示が出たら
小が出たら								が出たら
								Vandadada
67								68

RN-BH3F-W6GSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6RSR<rs31w20kd-r> 110800202018 110800202027 RN-BH3F-W6GSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6GSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6MSL<rs31w20kd-l> 110800202019 110800202028 RN-BH3F-W6WSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6MSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6WSR<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6DSL<rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6CSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6DSL<rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6CSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6CSR<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6WSR<rs31w20kd-l> 11080020202 110800202030 RN-BH3F-W6CSR<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6WSL<rs31w20kd-l> 11080020202 110800202030 RN-BH3F-W6PSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F1-W6WSL<rs31w20kd-l> 11080020202 110800202060 RN-BH3F-W6PSR<rs31w20kd-l> RN-BH3F1-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202024 110800202061 RN-BH3F-W6PSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F2-W6WSL<rs31w20kd-l> 110800202025 110800202060 RN-BH3F-W6PSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202026 110800202060 RN-BH3F-W6PSR<rs31w20kd-r> 110800202020 110800202020 RN-BH3F-W6PSR<rs31w20kd-r> 110800202020 RN-BH3F-W6PSR<rs31w20kd-r> 110800202020 RN-BH3F-W6PSR<rs31w20kd-r> 110800202020 RN</rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l>
RN-BH3F-W6RSR <rs31w20kd-r> 1108002 RN-BH3F-W6MSL<rs31w20kd-l> 1108002 RN-BH3F-W6MSR<rs31w20kd-l> 1108002 RN-BH3F-W6DSL<rs31w20kd-l> 1108002 RN-BH3F-W6DSR<rs31w20kd-r> 1108002 RN-BH3F-W6WSL<rs31w20kd-l> 1108002 RN-BH3F1-W6WSL<rs31w20kd-l> 1108002 RN-BH3F1-W6WSR<rs31w20kd-r> 1108002 RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-l> 1108002 RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-l> 1108002</rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>
1108002 1108002 1108002 1108002 1108002 1108002 11108002 11108002
02018 02019 02020 02021 02021 02022 02022 02023 02023 02024 02025
110800202027 110800202028 110800202029 110800202030 110800202031 110800202060 110800202061 110800202062 110800202063

別売品のご紹介

フッキングフレート(RCP-65V)

◆クッキングプレートをお使いいただくとピザなどを上手に焼くことができます。



別売品のご紹介

長期間使用しない場合

長期間使用しない場合

- ガス栓(ねじガス栓)を必ず閉めてください。
 乾電池は取りはずしてください。「多」55 ページ
 お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

		LL PX						
品名	RN-BH3F-W6CSL RN-BH3F-W6RSL	RN-BH3F-W6WSL RN-BH3F-W6PSL RN-BH3F-W6MSL RN-BH3F1-W6WSL	RN-BH3F-W6GSR RN-BH3F-W6CSR RN-BH3F-W6RSR RN-BH3F-W6DSR RN-BH3F2-W6WSR					
型式の呼び	RS31W2	:0KD-L	RS31W	/20KD-R				
29 N &	RS31W20KD							
W H	21.Ckg(付属品含む)							
外形寸法	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 538mm							
71 12 3 45	(トッププレート幅 590mm)							
ガス接続	15 A(1 / 2B)金属管、金属可とう管または機器接続ガス栓							
卷 旗	DC3.0V(単1形アルカリ乾電池(1.5V)×2個)							
安全機能	 天ぷら油過熱防止機能 コンロ消し忘れ消火機能 魚焼がつき消火機能 中火点火機能 コンロ・グリル操作ポタン戻し忘れお知らせ機能 高温自動温度調節機能 立ばれる 							
点火方式		連続放電	5点火式					
付 厲 品	単 1 形アルカリ乾電 (事業所一覧別添)、							

		1	時間当	たりのガ	ス消費	Ī
<i>カ</i> .	スグループ (ガス種)	個	別ガジ	ス 消 費	量	全点火時
		強火力バーナー	標準バーナー	小バーナー	グリル	ガス消費量
都市	12 A	3.91kW	2.77kW	1.19kW	1.72kW	8.80kW
都市ガス用	13 A	4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.85kW	9.40kW

長期間使用しない場合/仕様

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202063 110800202061 110800202060 110800202031 110800202062

RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

> 110800202029 110800202028

110800202027

110800202030

取 砹 삜 出

眦

70

01

アフターサービス/廃棄するときは

アフターサービスのお申し込み

補修用性能部品の保有期間について 補修用性能部品の保有期間は当製品の製造

なお、補修用性能部品とは、その製品の機

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合

転居先のガス種を確認のうえ、転居先のガ

ス事業者に相談し調整したうえでご使用く

この場合、費用は保証期間内でも有料とな ります。また転居先で設置工事をなさる場

合は必ず専門丁事店に依頼してください。

アフターサービスなどについてわからないとき

◆お買い上げの販売店、またはもよりの

◆けっしてご自分で修理しないでください。

東京ガスにご連絡ください。

事故のもとになります。

は部品の交換や調整が必要となりますので

能を維持するために必要な部品です。

打ち切り後5年です

転居される場合

ださい。

サービスを依頼されるときは

- **□** 57 ~ 68 ページの「よくあるご質 |B (Q&A)||「ブザーが鳴って、こんな表示 が出たら」をご確認のうえ、なお異常のあ るときはお買い上げの販売店、またはもよ りの東京ガスにご連絡ください。
- 'フターサービスをお申しつけのときは、 次のことをお知らせください。 (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(付
- 近の目印など) (2) 品名(例: RN-BH3F-W6GSL 機器コード 11-080-02-02018)
- (3) 現象(点火しないなどできるだけ詳しく)

(4) 訪問ご希望日 保証について

- ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっていま
- ●必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記 入をお確かめになり、保証書の内容をよく お読みの後、大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の故障修理については、 故障修理によって性能が維持できる場合、 有料で修理いたします。

定期点検のおすすめ

業務用のような使用頻度の高いお客様は定 期的な点検をお勧めします。(有料)

廃棄するときは

お願い。

◆機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に依頼してください。 もし、お客様で旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り はずしてから正規の処理を行ってください

MEMO

砹 쀤 罡 RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6FSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6FSL<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6FSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018 110800202062 110800202063 110800202028 110800202029 10800202060 10800202061 10800202031 10800202030 10800202027

72

71

01

及

RN-BH3F-W6GSL <rs31w2okd-l> RN-BH3F-W6MSR<rs31w2okd-l> 110800202018 110800202021 RN-BH3F-W6GSL<rs31w2okd-r> RN-BH3F-W6MSR</rs31w2okd-r> RN-BH3F-W6MSR RN-BH3F-W6MSR 110800202019 110800202029 RN-BH3F-W6WSR</rs31w2okd-l> RN-BH3F-W6MSR 11080020202 110800202029 RN-BH3F-W6CSL RN-BH3F-W6DSL</rs31w2okd-l> 110800202021 110800202030 RN-BH3F-W6CSR RN-BH3F-W6DSR 110800202021 110800202030 RN-BH3F-W6CSR RN-BH3F-W6DSR 110800202022 110800202031 RN-BH3F-W6PSL 110800202023 110800202031 RN-BH3F-W6PSL 110800202023 110800202031 RN-BH3F-W6PSL 110800202023 110800202061 RN-BH3F-W6PSR 110800202024 110800202061 RN-BH3F-W6PSR 110800202025 110800202062 RN-BH3F-W6RSL 110800202025 110800202063 RN-BH3F-W6RSL 110800202026 110800202064 RN-BH3F-W6RSL 110800202026 110800202064 RN-BH3F-W6RSL 110800202026 110800202020 RN-BH3F-W6RSL 110800202020 1
-BH3F-W6GSL <rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6KSR<rs31w20kd-l> 110800202018 110800202021 -BH3F-W6GSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6MSL<rs31w20kd-l> 110800202019 110800202028 -BH3F-W6WSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6MSR<rs31w20kd-r> 110800202020 110800202029 -BH3F-W6WSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F-W6DSL<rs31w20kd-l> 110800202021 110800202020 -BH3F-W6CSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6DSR<rs31w20kd-r> 110800202021 110800202030 -BH3F-W6CSR<rs31w20kd-l> RN-BH3F-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202022 110800202031 -BH3F-W6CSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F1-W6WSL<rs31w20kd-l> 110800202023 110800202060 -BH3F-W6PSL<rs31w20kd-r> RN-BH3F1-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202024 110800202061 -BH3F-W6PSR<rs31w20kd-r> RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202025 110800202062 -BH3F-W6RSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-l> 110800202026 110800202063 -BH3F-W6RSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202026 110800202060 -BH3F-W6RSL<rs31w20kd-l> RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202026 110800202060 -BH3F-W6RSL<rs31w20kd-r> 110800202020 110800202020 -BH3F-W6RSL</rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-l>
RN-BH3F-W6KSR <rs31w20kd-r> 110800202018 11080020202 RN-BH3F-W6MSL<rs31w20kd-l> 110800202019 110800202028 RN-BH3F-W6MSR<rs31w20kd-r> 110800202020 110800202029 RN-BH3F-W6DSL<rs31w20kd-l> 110800202021 110800202030 RN-BH3F-W6DSR<rs31w20kd-r> 110800202021 110800202030 RN-BH3F1-W6WSL<rs31w20kd-r> 110800202022 110800202031 RN-BH3F1-W6WSL<rs31w20kd-r> 110800202023 110800202060 RN-BH3F1-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202024 110800202061 RN-BH3F2-W6WSL<rs31w20kd-r> 110800202026 110800202062 RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202026 110800202063 RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202026 110800202026 RN-BH3F2-W6WSR<rs31w20kd-r> 110800202026 110800202026 RN-BH3F2-W6W</rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r></rs31w20kd-l></rs31w20kd-r>
110800202018 110800202027 110800202019 110800202028 110800202020 110800202029 110800202021 110800202030 110800202021 110800202030 110800202022 110800202031 110800202023 110800202060 110800202024 110800202061 1110800202025 110800202062 110800202026 110800202063
110800202027 110800202028 110800202029 110800202030 110800202031 110800202060 110800202061 110800202062
01
01

N



グリルで使える専用品


この「グリル活用レシピ」は、グリルプレートとグリル焼網を使って 調理するときのガイドブックです。

料理とお好みに合わせて、グリルプレート、グリル焼網を選んでお使いください。

グリルブレート

グリル焼網





魚・トースト・あたためなど

魚や肉など

その他にもこんな専用品があります。

クッキングプレート



トースト・ピザ・ クッキーなど

- 機種によって付属されている専用品が違います。 詳しくは、機器に付属の取扱説明書にてお確かめください。
- クッキングプレートを使うときのレシピや活用方法は、「クックブック」をご覧ください。



調理時間の目安は、グリルの使用時間です。 下準備などは含まれておりません。

グリルプレートの使いかた 4
■グリルプレートで調理する
●グリルブレートモード 「トースト」を使う
トースト6
●グリルブレートモード 「あたため」を使う
揚げもの7
焼き鳥7
あたためのタイマー設定8
●グリルブレートモード 「タイマー」を使う
ノンフライからあげ 9
ノンフライとんかつ10
いろいろきのこの焼きマリネ11
サテ(インドネシア風串焼き)12
焼き野菜13
チョコとくるみのクッキー14
■魚を焼く
魚を焼く準備15
●グリルプレートで魚を焼く
自動で魚を焼く16
魚を置く位置17
タイマー設定で魚を焼く18
魚を置くときのご注意19
●グリル焼網で魚を焼く
魚を置く位置20
自動で魚を焼く21
手動で魚を焼く25
■グリル焼網で調理する
とり肉の塩焼き27
ローストビーフ28
さけのホイル焼き29
焼きおにぎりセット30
焼きおにぎり31
焼きなす31
焼きもち31

01

110800202028 110800202029

10800202030 10800202031

110800202027

グリル活用レシ

П.

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6MSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

3

10800202062 10800202061 10800202060

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
£ RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

グリルプレートの使いかた

使いかた

●グリル焼網を取りはずし、 グリルプレートを置きます。 ※グリルブレートは裏表を間違えない ようにして正しく置いてください。




グリルブレートをお使いいただくときのご注意

●続けて調理する場合は、必ずグリルプレートに たまった脂をキッチンペーパーなどでふき取っ てから、調理してください。



- ●グリルプレートは、やけどに注意して脂をふき取った後に、取りはずしてください。
- ●グリルプレートモード「タイマー」で続けて調理する場合は
- ・最初の調理完了からグリル庫内の温度が下がるまで、5分程度間をあけてから、 調理してください。
- ・記載の設定時間より早く焼き上がります。様子を見ながら調理してください。
- ●脂分が多い食材を焼く場合は、調理終了直後もグリルプレートは高温のため、 脂が飛び散ることがあります。 グリルプレートモード「タイマー」を使って調理した場合は、 消火後、1分程度待ってから、食材を取り出してください。
- ●グリルプレートで脂分の多い食材を調理すると、グリルプレートにたまった脂が 高温になるため、煙が多く出る場合があります。煙が気になる時は、グリル焼網 での調理をおすすめします。



01

110800202028

10800202027

110800202029

グリル活

迪 アツ

П.

RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
E' RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR< RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

10800202062

RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>


グリルブレートで調理する クリルブレートモード 「トースト」 左接ち



グリルプレートで調理する autologista sustantia est

冷めた料理を自動であたためることができます。





トースト

● 調理時間の目室:3~6分

材料(1人分) 食パン(4、5、6、8枚切)… 1~2枚

KE O MY

- ※ グリルプレートに食パンをのせます。
- 2 グリルを点火し、グリルプレートメニュースイッチを押して、 「トースト」を選びます。
- 3 焼き加減スイッチを押して、焼き加減を設定します。



置きかた

グリルプレートの 奥の部分は、焼き 色が付きにくい場 合があります。

- ○○○○ 食パンの厚さが3cm(4枚切)を超えると焦げやすくなり、2cm(6枚切) 未満では焼き色が付きにくくなります。
 - グリルプレートに接する面は、グリルプレートに当たる部分のみに筋状の焼き色が付きます。
 - 1枚の場合は、グリルプレートの中央にのせてください。
- ※ 類 い 調理終了後は、すぐに取り出してください。
 - 余熱で裏面の焦げが強くなります。
 - ●冷凍した食パンは焼けにくいため、焼き加減は「強め」に設定してください。 また、4枚切のような分厚い冷凍食パンや、変形したり霜がついている冷凍食パンは、 室温で30分程度、解凍してから焼いてください。

揚げもの

自動であたためる。

コロッケ(2個)

厚さ 2cm 重さ 80g×2個



からあげ(6個)

厚さ 3cm 重さ 30g×6個 ※皮の部分を下か、 外側に向けて置 いてください。



とんかつ(1枚)

厚さ 2cm 重さ 180g ※カットし、間を空 けて置いてくだ さい。



あじのフライ(2枚)

厚さ 2cm 重さ 90g×2枚



焼き鳥

とりもも串(5本)

重さ 30g×5本 ※たれ付きの場合はアルミ はくを敷いてください。



●上記以外の分量、ポイントに関しては、8ページを参照してください。

7

01

10800202060

10800202031 10800202030

110800202028 110800202029

10800202027

グリル活用

アツ

П.

RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W2OKD-R>
E RN-BH3F-W6CSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W2OKD-L>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR< RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6DSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6MSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

10800202062

10800202061

グリルフレートで調理する



グリルプレートで調理する カリルブレートモート ドタイマート お使う



タイマーであたためる。

冷めた料理をタイマーであたためることができます。

焼き魚など、その他の料理をあたためる場合や揚げもの、焼き鳥を自動でうまく あたためられない場合は「あたためのタイマー設定」をお使いください。

グリルプレートモード「あたため」設定後、グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕を 押すとタイマー設定できます。

続けて使用する場合はグリル庫内の温度が下がるまで、5分程度間をあけてください。 その際は時間を1分程度短くしてください。

あたためのタイマー設定メニュー表

	料理	数量	調理時間の目安
	あじの姿焼	1匹	8 ~ 9分
焼き魚	さけの切身	1切	7 ~ 8分
	ぶりの照り焼き	1切	6 ~ 7分
	コロッケ	2個	6 ~ 7分
揚げもの	からあげ(厚さ3cm)	6個	6 ~ 7分
物じつい	とんかつ	1枚	7 ~ 8分
	あじのフライ	2枚	6 ~ 7分
焼き鳥	とりもも串	5本	7 ~ 8分
1			

POINT

8

- ●天ぷら(かき揚げやえびなど)は焦げやすいため、あたためモードには適しません。
- 高温であたためるため、食品の表面が焦げる場合があります。
- 特に表面に凸部があるものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。
- 種類や大きさの異なる料理は、仕上りが異なります。別々にあたためてください。
- 冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理などは、あらかじめ切ってから置くと、 あたたまりやすくなります。
- あたため完了後は、すぐに取り出してください。余熱で焦げつくことがあります。
- グリルプレート側の焦げが気になる場合は、アルミはくを敷くと焦げが軽減されます。 アルミはくは、シリコン樹脂加工されたものをお使いください。

ノンフライからあげ



❷期理時間の目录:8~9分 **」**しょうゆー 酒……大さじ1/2 おろししょうが…… 小さじ 1/2 しおろしにんにく…… 小さじ 1/2 ©[片栗粉・・・・・・大きじ2 薄力粉・・・・大きじ2

作りかた

- 1 とり肉は1切れ30gに切ります。
- ② Aに1時間程度漬けておきます。
- 3 2はザルなどで汁気をきり、⑥をまぶします。
- 4 グリルプレートに3のとり肉の皮を上にして並べます。
- ち グリルを点火し、グリルブレートメニュースイッチを押して、 「タイマー」を選び、タイマーを8~9分に設定します。

置きかた



奥の部分には並べ ないようにしてく ださい。焼けない 場合があります。

POINT ●下味をつけるかわりに、市販の電子レンジ用からあげ粉を利用するとお手軽に調理できます。

粉 籐 い ● 調理後、グリルプレートを取りはずす際は、やけどに注意して 脂をふき取ってから行ってください。

9

01

10800202060

10800202031 10800202030 110800202028

10800202027

10800202029

グリル活

迪 アツ

П.

RN-BH3F-W6WSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W2OKD-R>
E' RN-BH3F-W6CSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W2OKD-R>

RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6DSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6MSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

10800202062

10800202061

RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>


クリルフレートで調理する グリルブレートモート「タイマー」を使う

ノンフライとんかつ



グリルプレートで調理する クリルブレートモード「タイマー<u>」を使う</u>







- 1 フライパンでパン粉を炒めます。 ところどころ白いところが残る程度まで炒めます。(写真参照)
- 2 豚肉をしっかり筋切りし、包丁の背で軽く両面をたたきます。 筋切りがあまいと反り返り、焦げる可能性があります。
- 3 豚肉に塩、こしょうをふり、薄力粉、溶き卵、 1のパン粉の順で衣をつけます。
- 4 3の両面にオイルスプレーでサラダ油をまんべんなくかけます。 または3よりやや大きめのトレーにサラダ油大さじ2を入れ、 両面にまんべんなくつけます。
- 5 グリルプレートに4を並べます。
- 6 グリルを点火し、グリルプレートメニュースイッチを押して、 「タイマー」を選び、タイマーを8~9分に設定します。

粉 鯔 い ● 調理後、グリルプレートを取りはずす際は、やけどに注意して 脂をふき取ってから行ってください。




炒めたパン粉



置きかた



いろいろきのこの焼きマリネ



作りかた

- きのご類は石づきを取り、しいたけは半分に切り、 しめじ、えのきは小房に分け、エリンギは適当な大きさに 手でさいておきます。
- 2 Aをよく混ぜ合わせます。
- ③ グリルプレートに1のきのご類を並べます。
- 4 グリルを点火し、グリルプレートメニュースイッチを押して、 「タイマー」を選び、タイマーを6分に設定します。
- 5 熱いうちに2に漬け込み、20分程度おきます。

粉 鯔 い ● 調理後、グリルプレートを取りはずす際は、やけどに注意して 脂をふき取ってから行ってください。

置きかた

11:

01

グリル活

迪 アツ

П.

RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L>

110800202026

110800202063

110800202024

10800202061 10800202060 RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>

RN-BH3F-W6MSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202019 110800202018

110800202028

10800202027

10800202030


クリルブレートで調理する クリルテレートモード [タイマー] おぼち



グリルブレートで調理する クリルブレートモード 「タイマー」を使う



サテ (インドネシア風串焼き)



● 開発時間の目案:8分

林城县(在木科)

	173 - 3m3 -	1.0000	<i>"</i>		
	とりも	5肉		aragara aragara	1枚半
	Γカレ-	ールウー	*****		30g
(A)	水…	いにんに			50g
	しおろり	ししょう。	がーー	小小さ	U 1/2
	-ピー:	ナッツバ	ター(加	糖)	
B					
	Lしょ:	5Ю		大	さじ1
// //					

作りかた

12

* カレールウは溶けやすいように刻んでおきます。

② 耐熱容器に◎を入れて、電子レンジで加熱します。 (600ワットで40~50秒程度) 取り出してカレールウが溶けるまでよく混ぜ、冷ましておきます。

- ③ とり肉は皮を取り除き、一口大(6~8g)に切ります。
- 4 aが冷めたら、®を加えてよく混ぜます。 3を加えてよく揉み込み、20分程度おきます。
- 5.4を竹串に5切ずつ刺します。
- ◎ グリルプレートにきを並べます。
- プ グリルを点火し、グリルプレートメニュースイッチを押して、 「タイマー」を選び、タイマーを8分に設定します。



置きかた

焼き野菜

● 選擇時間の目虫:9分

材料

さつまいも(厚さ1cmの輪切り) じゃがいも(厚さ1cmの輪切り) れんこん(厚さ1cmの輪切り) かぼちゃ(厚さ1cmに切る) グリーンアスパラガス(半分の長さに切る) ししとう パプリカ (1/8等分に切る) 生しいたけ エリンギ(縦半分に切る) ズッキー二(厚さ1cmの輪切り) オクラ(お好みで縦半分に切る)

作りかた

- 上記の中からお好きな食材をグリルプレートに並べます。
- 2 グリルを点火し、グリルプレートメニュースイッチを押して、 「タイマー」を選び、タイマーを9分に設定します。
- 3 お好みのソースや塩、オリーブオイルなどをつけていただきます。

置きかた



火が通りにくい食 材は中央に並べて ください。

01

110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

10800202031 10800202030

110800202028 110800202029

10800202027

グリル活用レシ

П.

RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6DSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6MSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024

110800202063


10800202062 10800202061 10800202060 RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>

クリルブレートで調理する クリルブレートモード「タイマー」を使う



グリルブレート

チョコとくるみのクッキー



OMUMMOER:69

開業するもの

アルミはく

材料約30個分(2回分)

薄力粉	100g
無塩バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50g
砂糖	50g
99	1/2個
チョコレート(板チョコ)	50g
くるみ・・・・・・・・・	·····20g
バニラエッセンス	少々

作りかた

② 卵と無塩バターは室温にもどし、薄力粉はふるっておきます。

② チョコレートとくるみは粗く刻んでおきます。

- 3 泡立て器で無塩バターをクリーム状に練り、 砂糖を2~3回に分けて加え、白っぽくなるまでよく混ぜます。
- 4 3 に卵を溶きほぐして入れ、パニラエッセンスを加えて さらによく混ぜます。ふるった薄力粉を加え、 ゴムベラでさっくりと混ぜ、2 を入れて軽く混ぜ合わせます。 ラップに包んで冷蔵庫で30分以上寝かせます。
- 5 4 の生地を適当な大きさに分け、 厚さが1cm程度になるようにします。
- 6 グリルプレートにアルミはくを敷き、5を並べます。
- 7 グリルを点火し、グリルプレートメニュースイッチを押して、 「タイマー」を選び、タイマーを5分に設定します。 消火後、グリルの中で1分間余熱した後、取り出します。


置きかた



奥の部分には並 べないようにして ください。焼け ない場合があり ます。

魚を焼く準備

魚をもっと食卓へ。 短時間でふっくらおいしく焼けるのは、 グリルならでは。 魚を上手に焼くコツを紹介します。



魚の下準備

- ◆冷凍の魚はしっかり解凍しておきます。
- ◆冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- ◆生魚は水洗いした後、水気をよくふき取っておきます。
- みそ漬けやかす漬けは、洗って水気を取ります。
- ◆皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、 皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることが できます。



ふり塩のポイント

さば、いわしなど 背の青い魚

多めに塩をふり、時間をおく

白身魚

少なめに塩をふり、時間は短め

川魚、いか、えび など

焼く直前に塩をふる

- ◆塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- 塩焼きにする場合は、魚の重量の2%程度の塩をつけます。
- 身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

魚の尾やひれを焦がさないようにするには

◆魚の尾やひれは焦げやすいので、多めに塩をつけたり、 アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。



15

グリル活 迪 アツ RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
£ RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R> П. RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202022 110800202021 110800202019 110800202018 110800202063 110800202028 10800202062 10800202061 10800202060 10800202031 10800202030 10800202027

01

クリルフレートで魚を焼く





自動で魚を焼く

グリルプレートモード「焼き魚」を選ぶだけで、あとは自動で焼き上げます。

自動調理メニュー表

グリルプレートモード「焼き魚」は、予熱しないでください。 下記の表に記載されていない魚はうまく焼けない可能性があるため グリルプレートモード「タイマー」で調理することをおすすめします。

	魚の種類・大きさ・数の目安	
姿 焼	切身	干物
小さめの生魚 きす 小あじ] (50g以下)1~4匹 塩漬けの魚] 塩さんま (200g以下)1~3匹 中程度の生魚] あじ いさき こじます さんま (200g以下)1~2匹 さんま (200g以下)1~3匹 いわし](120g以下)1~3匹	「塩漬け」 日塩さけ 塩ごの 類は、魚の下にアルミはくを敷いてください。 「生魚」 生さけ さば がり すずきたい 日だい 「光沢のある魚」 たちうお	【一夜干しのひらき】 あじのひらき 〕 1 枚 かますのひらき 〕 1 枚 かますのひらき ↑ 1 ~ 2 杉 千しかれい 【大きなひらき】 (まっけのひらき) 1 枚

POINTとお願い

● 厚みのある魚 (厚さ4cmを超えるもの) は、火が通りにくいのでグリル焼網で手動で焼いてください。 ●皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りが良くなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なく することができます。

- ●皮を上向きにして置いてください。
- 厚みのある魚 (厚さ2.5cmを超える、特に骨付きのもの)は、火が通りにくいのでグリル焼網で手動で 焼いてください。
- 調味料に漬けられた魚 (照り焼き、みそ漬けのもの) はグリルプレートモード 「焼き魚」 ではうまく焼け ません。食材の下にアルミはくを敷いてグリルプレートモード「タイマー」で様子を見ながら焼いてくだ さい。アルミはくは、シリコン樹脂加工されたものをお使いください。
- ●たいやすずきは、皮目に十字の切り込みを入れてから焼いてください。魚が縮んで丸くなるのを 防ぎます。

- ●皮を下向きにして置くと、魚が反らずにきれいに焼けます。
- 乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。(乾燥しているほど、焼けやすくなります。)

16

グリルプレートで無を焼く グリルブレート 魚を置く位置 (1匹の場合) (2匹の場合) 左右均等に (3匹以上の場合) 脂だまりより内側に 一中央に 〈1~2切の場合〉 中央に 〈3切の場合〉 脂だまりよりも内側に置く 魚によっては、アルミはくを敷かない場合があります。◎ 16・18 ページ 〈1枚の場合〉 〈2枚の場合〉 左右均等に

17

01

110800202060 10800202061

10800202031 10800202030

110800202028 110800202029

10800202027

グリル活

迪 アツ

П.

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
E* RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

グリルフレートで無を焼く





グリルブレート

タイマー設定で魚を焼く

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。

タイマー設定メニュー表

「時間」を設定して焼きます。調理時間はグリル焼網より 2~3分長くかかります。 火力は自動で調節します。

下記表の時間は予熱なしの時間です。

- 続けて調理する場合は
- ・下記の時間より短く設定し、様子を見ながら調理してください。
- 最初の調理完了から5分以上間をあけてから、調理してください。

料理名(1匹・1切あたりの重量)		数量	調理時間の目安
あじの姿焼(約150g)		2匹	11 ~ 12分
いわしの次幅/約00~\		2匹	10~11分
いわしの姿焼(約80g)		3匹	11~12分
		2匹	10~11分
C/USO安焼(利150g)		3匹	11~12分
さばの切身(約80g)		2切	8 ~ 9分
ではの別者(約60g)		3切	10~11分
さわらの切身(約80g)		2切	8 ~ 9分
で17507的対(約80g)		3切	10~11分
さけの切身(約90g)		2切	8 ~ 9分
		3切	10~11分
ぶりの照り焼き(約100g)※1 ー	左記の魚は、魚の	2切	7~ 8分
いりの親り焼き(粉100g)※1一	」 下にアルミはくを ■ 敷いてください。	3切	8 ~ 9分
赤魚のかす漬け(約180g)	🗕 アルミはくは、シリ	2切	10~11分
さばのみりん漬け※2	□ コン樹脂加工され □ たものをお使いく □	2切	6~ 7分
さばのみそ漬け※2		2切	7~ 8分
あじのひらき(約130g)		1枚	9 ~ 10分
さんまのひらき(約110g)		2枚	9 ~ 10分
ししゃも		約8匹	7~ 8分
みりん干し(かわはぎなど)		4枚	5 ~ 6分
みりん干し(いわしなど)		適量	4 ~ 5分

POINTERMU

- ●厚みのある魚(姿焼4cm、切身2.5cmを超える)は火が通りにくいので、グリル焼網で手動で焼いてください。●みそ漬けやかす漬けは、洗って水気を取ってから焼いてください。
- ・赤魚のかす漬けは、皮目に十字の切り込みを入れてから焼いてください。魚が縮んで丸くなるのを防ぎます。
- ※1 焦げが気になる場合は、タイマー設定を1~2分短くして、消火後に1分程度余熱してから取り出して
- ※2 下側が焦げやすくなるので、皮を下向きにして置いてください。

18

魚を置くときのご注意

魚は必ずグリルブレート左右の脂だまりよりも、内側に置いて ください。脂だまりに置くと、調理中にたまった脂があふれ出 る場合があります。







【正しい置きかた】


【誤った置きかた】

グリルプレートで魚を焼くときのポイント

- ●調理前にサラダ油を塗ってください。 ひと手間かけることで、食材がグリルプレートに くっつきにくくなります。
- ●切身は裏の焼き色が濃くなることがありますので、 魚によってはアルミはくを敷いてください。 (アルミはくが必要な魚については、16·18ページを参照してください。)
- ●アルミはくは魚とくっつきやすいので、シリコン樹脂加工されたものをお使い ください。

19

グリル活 迪 アツ RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
E* RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R> П. RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6RSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6MSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R> 110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018 110800202063 110800202060 110800202028 110800202061 110800202029 110800202062 10800202031 10800202030 10800202027



グリル 緊縛 て無 を擦く

グリル焼網

自動で魚を焼く

魚オートメニューモードを使います。 焼き加減を選ぶことができます。

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。



		自動調理 (魚オートメニューモード)		
料理名	数量	(= a -	焼き加減	
(1匹・1切あたりの重量)	数 里		焼き 加減	
たいの次倍(約150g)	2匹	姿焼	標準	
あじの姿焼(約150g)	4匹	姿焼	強め	
DELLA WARE (WEGG)	2匹	Mr. Late	136.544	
いわしの姿焼((約80g)	4匹	姿焼	標準	
-1. + a \\ t = (\(\frac{1}{2}\) = 0.	2匹	\	122.00	
さんまの姿焼((約150g)	4匹	姿焼	標準	
	2切	4	標準	
さばの切身(約80g)	4切	切身		
*** C O M = (\$100 -)	2切	mė	74-l-k	
さわらの切身(約80g)	4切	切身	強め	
*************	2切	umes.	1387.64	
さけの切身(約90g)	4切	切身	標準	
7" (a	2切	17.4	22,1	
ぶりの照り焼き(約100g)	4切	切身	弱め	
あじのひらき(約130g)	2枚	干物	標準	
ししゃもなど(10匹で約180g)	約10匹	干物	弱め	

21:

01

10800202031 10800202030

110800202028 110800202029

110800202027

グリル活

曲 アツ

П.

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

110800202061 110800202060

110800202062

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
£' RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

クリリ選綱で無方符く





自動で魚を焼く(つづき)

自動調理メニュー表(姿焼)

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。

下記の表に記載されていない魚は、うまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおす

焼き加減	※g表示は1世あたりの単量を示しています。 - 姿 焼
弱め	[小さめの生魚] [塩漬けの魚] きず 小あじ]1~6匹(50g以下) 塩さんま 1~4匹(130~200g)
標準	【中程度の生魚】
強め	【大きめの生魚】 あじ]3〜4匹(200g以上) いさき]3〜4匹(300〜400g)
置きかた	1匹の場合 中央に 左右 均等に 関州ナで 均等に

POINTとお願い

- ●尾やひれは焦げやすいので、その部分だけ十分に塩をつけるか、アルミはくで包むと、きれいに焼けます。
- 厚みのある魚(厚さ4cmを超えるもの) は火が通りにくいので、手動で様子を見ながら焼いてください。
- ●皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、
- 皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。
- ●50g以下の小さな魚や塩漬けされたさんまは、焼き加減を「弱め」に設定してください。 (「標準」・「強め」では焼き過ぎてしまう場合があります。)

自動で魚を焼く(つづき)

自動調理メニュー表(切身)

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。

下記の表に記載されていない魚は、うまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおす

焼き加減		切	2		
弱め	【 照り焼き】 ぶ り さわら	【みそ さわ	清け】 ら		
標準	【生魚】 生ざけ ささばり すずき たけだい	【塩 漬 甘塩 塩さ	ざけ		
強め	【光沢 のある魚】 たちうお さわら				
置きかた		2 切の場合 中央に ***********************************		4 切の場合 すき間を開けて 均等に	

POINTとお願い

- ●下側が焦げやすくなるので、皮を上向きにして置いてください。
- ●みそ漬けは、洗って水気を取ってから焼いてください。
- 照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので、焼き加減は必ず「弱め」に設定してください。 (「標準」・「強め」では表面の焦げが強くなってしまいます。)
- ●照り焼き、みそ漬けのものは漬けている時間、魚の脂ののり具合、照り焼きたれのみりんの量によって 焦げ具合が変わります。
- (参考 照り焼きたれの配合の割合(約30分漬ける)しょうゆ4:みりん3:酒1)
- ●厚みのある魚(厚さ2.5cmを超える特に骨つきのもの)は火が通りにくいので、
- 手動で様子を見ながら焼いてください。
- 厚みのある魚の照り焼きやみそ漬けは、表面が早く焦げやすい割に、中身に火が通りにくく、 魚オートメニューモードではうまく焼けません。焦げやすい皮を下向きにして置き、 手動(上火:強、下火:弱)で焼いてください。

23 //////

01

110800202060

110800202031 110800202030 110800202029

110800202061

110800202062

110800202028

10800202027

グリル活

崽 アツ

П.

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202063

RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R>
£' RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>

グリル機綱で無を擦く

グリル焼網 5天

自動で魚を焼く(つづき)

自動調理メニュー表(干物)

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。

下記の表に記載されていない魚は、うまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおす 必o表示け100あたいの重要を示しています

9000490	※g表示は1匹あたりの重量を示し	っています。
焼き加減	干物	
弱め	【小さな半生の干物】 さんまのひらき 1〜2枚(110g以下) ししゃも 4〜10匹(25g以下)	
標準	【一夜干しのひらき】 【大きな半生の干物】 あじのひらき	
強め	【大きなひらき】 ほっけのひらき 1〜2枚	***************************************
置きかた	ししゃもなどは しっぽを手前に 手前	


POINTとお願い

- ししゃも、さんまのひらきは焦げやすいので、焼き加減は必ず「標準」が「弱め」に設定してください。 (「強め」では焦げが強くなってしまいます。)
- ●皮を下向きにして置くと、魚が反らずにきれいに焼けます。
- ●乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。 (乾燥しているものほど焼けやすくなります。)

24

手動で魚を焼く

「火力」と「時間」を設定して焼きます。 設定時間になるとお知らせし、 自動で火を消します。



火加減のポイント

● 同じ材料でも大きさや脂の量によって、表と裏の焼き色が多少異なる場合があります。 焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。

塩焼き、干物、素焼きなどの場合




塗り卵やみそをのせて焼く場合 (さわらの黄金焼き,なす田楽など)





たれをつけて焼くつけ焼き、 照り焼きなど焦けやすい場合



厚みのある魚や 表面が焦げやすい場合

途中で火力を替える 上火國 666 下火國 666 巨火型 666 下火國 666 巨火型 666



25

01

110800202060

10800202031 10800202030

110800202061

110800202062

110800202028

110800202027

110800202029

グリル活用レシ

П.

RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W2OKD-R>
E RN-BH3F-W6CSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W2OKD-L>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR< RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

グリレ際網で最を深く



グリルの網で開催する



手動で魚を焼く(つづき)

手動調理メニュー表

表の時間は予熱なしの時間です。予熱する場合は、1~2分程度短くしてください。 続けて調理する場合は


- 下記の時間より短く設定し、様子を見ながら調理してください。
- ・最初の調理完了から5分以上間をあけてから、調理してください。

料理名		手動調理(マニュ	
料理石 (1匹・1切あたりの重量)	数量	調理時間の目安	火力
キ!^の次体/約150~)	2匹	9 ~ 10分	
あじの姿焼(約150g)	4匹	13 ~ 14分	1
1.151. ①忽悟(約00-)	2匹	7~ 8分	
いわしの姿焼(約80g)	4匹	11~12分	
ナ/ ナの次体(約150-)	2匹	8 ~ 9分	1
さんまの姿焼(約150g)	4匹	10~11分	
ナビの切虫(#00-2	2切	6~ 7分	上火鼬 666
さばの切身(約80g)	4切	7~8分	下火圖 666
ナカミの知恵 (MOO)	2切	7~ 8分	
さわらの切身(約80g)	4切	8 ~ 9分	1
구(LAFIE (#500-2	2切	7~ 8分	
さけの切身(約90g)	4切	8~9分	
あじのひらき(約130g)	2枚	8 ~ 9分	1
ししゃもなど(10匹で約180g)	約10匹	5 ~ 6分	
赤魚のかす漬け(約180g)	2切	10~11分	上火 666
みりん干し(かわはぎなど)		5~6分	上火厂
みりん干し(いわしなど)※1		予熱3分・焼き1分	下火 塗 866
7"0 0 177 0 kt + (461 0 c)	2切	7~ 8分	
ぶりの照り焼き(約100g)	4切	8 ~ 9分	上火圈 666
さばのみりん漬け※2		5 ~ 6分	下火 666
さばのみそ漬け※2	30 000000000000000000000000000000000000	7~8分	1

PONTŁAMU

※1 小さいみりん干しは、予熱してから短時間で焼くと、焦げにくくなります。 ※2 下側が焦げやすくなるので、皮を下向きにして置いてください。

とり肉の塩焼き




●関理時間の目文:11分

とりもも肉またはむね肉 2枚(1枚約150g)

作りかた

② とり肉は切り込みを入れて、厚さを均一にします。 皮にはフォークで穴をあけ、塩、こしょうをふります。

② グリル焼網に皮が上になるようにのせ、 〈上火:強、下火:弱〉で11分焼きます。



左右に広げすぎず 中央につめて置い てください。

※ ※ ・ ● 続けて調理を行う場合は、一度グリル血にたまった脂を取り除いてから行ってください。 脂を取り除くときは、やけどに注意してください。

◆冷凍のとりもも肉は、解凍してから焼いてください。

27

01

10800202031 10800202030 110800202028

10800202027

グリル活用

アツ

П.

RN-BH3F-W6GSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W2OKD-R>
E RN-BH3F-W6CSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W2OKD-L>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6DSR< RS31W20KD-R>RN-BH3F-W6DSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6MSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202026 110800202025 110800202024 110800202023 110800202022 110800202021 110800202020 110800202019 110800202018

110800202062 110800202063

10800202061 10800202060


クリル緊鎖で調理する



グリルは網で調理する



ローストビーフ



●関連時間の目表:9~11分

用層するもの

アルミはく

材料

牛ももかたまり肉

····約300g(厚さ3cm)

作りかた

- * 牛肉に塩、こしょうをまんべんなくふって 手ですり込み、室温に30分程度おきます。
- ② グリル焼網に 1 をのせ、 〈上火:強、下火:弱〉で9~11分焼きます。
- ③ 焼き上がったら、グリルから取り出して アルミはくに包み、20分程度休ませます。
- 4 3 を切り分けて器に盛り付けます。

いただけます。





さけのホイル焼き



● 開理時間の目安:11~12分

用層するもの

アルミはく

アルミはくの包みかた

左右を材料に軽くかぶるように折り、前後を

くるくると3回はど巻き込むように包みます。

置きかた

I FA I F I	
生鮭2切(1切 約90g)	
酒、塩適量	
たまねぎ・・・・・1/4個	
パプリカ1/4個	
しめじ1/4パック	
ししとう 4本	

作りかた

- * 生鮭は酒、塩をふり、下味をつけます。
- 2. たまねぎは薄切りにし、 パプリカは細切りにします。 しめじは石づきを取って、小房に分けておきます。 それぞれの材料を2等分します。

3 アルミはくの中央に薄切りにしたたまねぎを広げ、 その上に1と残りの材料を並べて、イラストのように包みます。

4 グリル焼網に3をのせ、〈上火:強、下火:弱〉で11~12分焼きます。

POINT ● 材料を包むときにたまねぎを下に敷くと、アルミはくに焦げつきにくく

粉 顯い ● 包んだアルミはくの高さは、4cm以下にしてください。 ● アルミはくの包みかたによっては、ふくらんでグリル庫内につく場合

があります。包みかたのイラストを参照してください。

●アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。

29

グリル活用レシ П. RN-BH3F-W6CSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>
RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>
RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6MSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R> 110800202019 110800202018 110800202022 110800202021 110800202062 110800202063 110800202028 10800202061 10800202060 10800202027 10800202031 10800202030

01


グリル 緊網で調理する



グリルは網で調理する



焼きおにぎりセット



●開閉時間の目安:9~10分

用層するもの

塩鮭· ----1切(約90g) 【ホイル焼き】 グリーンアスパラガス……1本 たまねぎ 1/8個


【焼きおにぎり(2個分)】

一しょうゆ・・・・・・・ 小さじ 1 炒りごま(白)……… 小さじ1

置きかた

作りかた

* ホイル焼きのグリーンアスパラガスは、 根元のかたい部分を切り落とし、4等分に切ります。 しめじは石づきを取って小房に分けておき、 たまねぎは薄切り、パプリカは細切りにします。



- ③ ごはんに@を混ぜ、2等分してかためににぎり、 三角おにぎりを作ります。
- 4 塩鮭、ホイル焼き、おにぎりをグリル焼網にのせ、 〈上火:強、下火:強〉で9~10分焼きます。



- 総鑞い ●包んだアルミはくの高さは、4cm以下にしてください。
 - ●アルミはくの包みかたによっては、ふくらんでグリル庫内につく場合があります。 包みかたのイラスト(29ページ)を参照してください。
 - アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。
 - ●冷凍のおにぎりは調理できません。
 - ●冷凍の切身は解凍してから焼いてください。

焼きおにぎり

おにぎり…4個(1個 約100g)

一しょうゆ……大さじ1 L みりん 小さじ1/2

翻题理题简句最后 票集者5分 たれ5分

上火强 666 下火圆 606 下火圆 606 下火 關 868

↑ グリル焼網におにぎりをのせ、〈上火:強、下火:弱〉で5分焼きます。 2 一度火を消し、表にたれをつけて裏返し、裏にもたれをつけて、 さらに〈上火:強、下火:弱〉で5分焼きます。



置きかた


焼きなす

● 開理時間の目录: 10~12分上火圈 666 下火 弱 666

作りかた

なすのがくを取り、たてに4本程度切れ目を入れます。 ② グリル焼網に1をのせ、〈上火:強、下火:弱〉で10~12分焼きます。

粉 關い ● なすの直径は5cm以下にしてください。




焼きもち

もち ---- 4個(1個 約50g)

裏返し2分 上火團 688 上火酮 688 下火團 688 下火酮 688

作りかた

- ↑ グリル焼網にもちをのせ、〈上火:弱、下火:弱〉で4分焼きます。
- 2 一度火を消し、裏返してさらに〈上火:弱、下火:弱〉で 2分焼きます。
- 診 願い もちともちは約2cm間をあけてください。
 - 近すぎると、となり同士がくっつくことがあります。
 - 切れ目の入ったもちなどはふくらみやすいため、様子を 見ながら調理時間や位置を調節してください。 大きくふくらむと、グリル庫内につく場合があります。



31://///

01

グリル活

崽 アッ

П.

RN-BH3F-W6CSL<RS31W2OKD-L>
RN-BH3F-W6CSR<RS31W2OKD-R>
RN-BH3F-W6PSL<RS31W2OKD-L>

RN-BH3F-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6WSL<RS31W20KD-L>

RN-BH3F-W6PSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F2-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F2-W6WSL<RS31W20KD-L> RN-BH3F1-W6WSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F1-W6WSR<RS31W20KD-R> RN-BH3F-W6DSR< RS31W20KD-R>

110800202024

110800202061 110800202060 RN-BH3F-W6GSL<RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6GSR<RS31W20KD-R>

RN-BH3F-W6MSL< RS31W20KD-L>RN-BH3F-W6RSR<RS31W20KD-R>

110800202019 110800202018

110800202028

10800202027

10800202030